

Průvodce klíčovými funkcemi

Displej Infinity

Always On Display

Více oken

Okraj Obrazovky

Inteligentní život

Hello Bixby

Bixby Vision (hledání snímků)

Reminder

Bixby (inteligentní hlasový asistent)

Zabezpečení

Rozpoznání duhovky

Rozpoznávání otisků prstů

Rozpoznání obličeje

Zabezpečená složka

Samsung Pass

Fotoaparát

Další

Samsung DeX

Samsung Connect

Samsung Cloud

Duální zvuk Bluetooth

Externí paměťová karta (karta microSD)

Voděodolný

Připojení zařízení Gear

Displej Infinity

Always On Display

Více oken

Okraj Obrazovky

Inteligentní život

Hello Bixby

Bixby Vision (hledání snímků)

Reminder

Bixby (inteligentní hlasový asistent)

Zabezpečení

Rozpoznání duhovky

Rozpoznávání otisků prstů

Rozpoznání obličeje

Zabezpečená složka

Samsung Pass

Inteligentní nástroje

Fotoaparát

Samsung DeX

Samsung Connect

Samsung Cloud

Duální zvuk Bluetooth

Externí paměťová karta (karta microSD)

Voděodolný

Připojení zařízení Gear

Displej Infinity



Always On Display

Zobrazujte různé informace, například hodiny nebo kalendář, i když je displej vypnutý.



Více oken

Můžete spustit dvě aplikace najednou, aniž byste museli obrazovku přepínat.



Okraj Obrazovky

Různé panely na okraji obrazovky vám umožní rychlejší a jednodušší přístup k často používaným funkcím.

Always On Display

Hodiny a kalendáře můžete prohlížet, i když je displej vypnutý. Můžete také kontrolovat upozornění na nové zprávy nebo zmeškané hovory.



Otevírání oznámení, když je obrazovka vypnutá

Když obdržíte zprávu, zmeškaný hovor nebo upozornění aplikací, objeví se na obrazovce ikony oznámení i v případě, že je vypnutá. Oznámení zobrazíte poklepáním prstem na ikonu oznámení.



Zapnutí obrazovky


Když je obrazovka vypnutá, silně stiskněte tlačítko Domů. Obrazovka se zapne.



Úprava funkce Vždy na displeji

Můžete upravovat podrobná nastavení položek, které se zobrazí, když je obrazovka vypnutá.

Následující akce představují příklad nastavení hodin.

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Always On Display** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač.
2. Klepněte na položku **Obsah pro zobrazení** → **Hodiny nebo informace**.
3. Vyberte styl hodin.
 - Můžete upravit barvu nebo pozadí hodin.
4. Klepněte na položku **POUŽÍT**.
 - Když je obrazovka vypnutá, bude se na zařízení zobrazovat vybraná informace.



Více oken

Můžete spustit dvě aplikace najednou s rozdělenou obrazovkou, aniž byste museli obrazovku přepínat.

Pokud použijete funkci přichyceného okna, můžete zvolit oblast a připnout ji do horní části obrazovky; ostatní aplikace nebo funkce potom můžete používat ve spodním okně.






Zobrazení rozdělené obrazovky

1. Klepněte na položku .
 - Objeví se seznam nedávno použitých aplikací.
2. Na obrazovce posledních aplikací táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku .
 - Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3. Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.
 - Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací, klepněte na položku **DAL. APL.** a vyberte aplikaci.

Přichycené okno

Můžete vybrat oblast v okně stávající aplikace a připnout ji do horní části obrazovky. Můžete zobrazit obsah vybrané oblasti a ostatní aplikace nebo funkce používat ve spodním okně.

1. Klepněte na položku .
 - Objeví se seznam nedávno použitých aplikací.
2. Klepněte na položku .
 - Objeví se rámeček pro výběr oblasti, kterou budete chtít připnout.
3. Přetáhněte rámeček a vyberte oblast, kterou chcete připnout.
 - Chcete-li upravit velikost rámce, potáhněte  vzhůru nebo dolů.
4. Klepněte na položku **HOTOVO**.
 - Vybraná oblast se připne do horní části obrazovky.

5. Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.



Okraj Obrazovky

Můžete získat rychlý přístup ke svým oblíbeným aplikacím, funkcím a kontaktům z různých panelů na okraji obrazovky. Můžete také zachytit oblast obsahu a sdílet ji s ostatními.



Používání panelů na okraji obrazovky

1. Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
2. Táhněte doleva nebo doprava, abyste otevřeli požadovaný panel na okraji obrazovky.

Aplikace na okraji

Panel Aplikace na okraji vám umožňuje shromažďovat aplikace na jednom místě na panelu na okraji obrazovky. Panel Aplikace na okraji můžete otevřít z libovolné obrazovky a snadno tak spouštět často používané aplikace.

► Spouštění aplikací

Na panelu Aplikace na okraji vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.



► Přidávání aplikací na panel Aplikace na okraji

1. Na panelu Aplikace na okraji klepněte na položku (+).
2. Klepněte na aplikaci v seznamu aplikací.
 - Bude přidána na panel Aplikace na okraji.



► Odstranění aplikací z panelu Aplikace na okraji


1. Na panelu Aplikace na okraji klepněte na aplikaci a podržte ji.

2. Přetáhněte aplikaci na oblast  **Odebrat** v horní části panelu.

Lidé na okraji

Přidejte si na panel Lidé na okraji nejbližší přátele, abyste je mohli rychle kontaktovat.

► Přidávání kontaktů do aplikace Lidé na okraji

Na panelu Lidé na okraji klepněte na položku  a vyberte kontakt, který chcete přidat.



► Kontaktování osob z aplikace Lidé na okraji

Na panelu Lidé na okraji klepněte na kontakt, potom klepněte na požadované tlačítko Komunikace. Můžete snadno někomu zavolat nebo odeslat zprávu.



Inteligentní výběr

Vyberte na obrazovce oblast, kterou budete chtít uložit nebo sdílet.

► Pořízení snímku

1. Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Inteligentní výběr.
2. Vyberte ikonu požadovaného tvaru.
3. Přetáhněte rámeček na obsah, který chcete vybrat, a klepněte na položku **Hotovo**.
4. Uložte vybranou oblast do **Galerie** nebo ji sdílejte s ostatními.

► Zachycení oblasti z videa

1. Pokud jste při přehrávání videa našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Inteligentní výběr a klepněte na položku **Animace**.

2. Klepnutím na položku **Nahrát** spustíte zachycení.



3. Klepnutím na položku **Stop** zachycování zastavte.

4. Uložte vybranou oblast do **Galerie** nebo ji sdílejte s ostatními.

Inteligentní život



Hello Bixby

Zobrazujte často aktualizovaný obsah, například informace o počasí, upomínky a budíky, a to vše na jednom místě.



Bixby Vision (hledání snímků)

Skenujte předměty nebo místa pomocí fotoaparátu a pohodlně o nich hledejte příslušné informace.



Reminder

Plánujte si upozornění a položky, které potřebujete udělat, nebo používejte místní upomínky.



Bixby (inteligentní hlasový asistent)

Seznamte se se službou Bixby, inteligentním hlasovým asistentem, který vám rozumí a učí se od vás.

Hello Bixby

Zobrazujte často aktualizovaný obsah, například informace o počasí, upomínky a budíky, a to vše na jednom místě.

Hello Bixby analyzuje, jak zařízení používáte, a poskytuje vám doporučené informace, aplikace a funkce v závislosti na vašem programu.



Otevření stránky služby Hello Bixby


Stránku Hello Bixby otevřete tažením doprava na domovské obrazovce. Obsah jednotlivých aplikací se zobrazuje ve formě karet na základě aktuálního času, místa a způsobu používání.

Informace můžete zobrazit tažením nahoru nebo dolů.

Obsah a pořadí karet se aktualizují automaticky v zadaných intervalech. Chcete-li provést aktualizaci ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.



Správa karet služby Hello Bixby

Vybírejte zobrazovaný obsah přidáváním nebo odstraňováním karet služby Hello Bixby.

1. Na stránce Hello Bixby klepněte na položku .
2. Klepněte na položku **Karty Hello Bixby**, klepnutím na přepínače vedle položek je můžete přidávat či odstraňovat.
Na stránce Hello Bixby budete moci prohlížet pouze obsah přidaných položek.

► Připnutí karty do horní části stránky Hello Bixby

Karty Hello Bixby se zobrazují různě v závislosti na aktuálním čase a poloze. Aby byla určitá karta zobrazena vždy, připněte ji do horní části stránky Hello Bixby.

U karty, kterou chcete připnout, klepněte na položku  → **Připnout na začátek**.
Chcete-li kartu odepnout, klepněte na položku .

Bixby Vision (hledání snímků)



Bixby Vision je funkce na vyhledávání obrázků, která vám umožňuje pohodlně vyhledávat požadované informace.

Aktivujte službu Bixby Vision a skenujte pomocí fotoaparátu předměty nebo místa; služba vám umožní vyhledávat produkty online nebo místa ve vaší blízkosti. Můžete také přeložit rozpoznaný text.


✔ Než začnete

- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Používání Bixby Vision




1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na položku 
 - Služba Bixby Vision se aktivuje. Obrázky nebo text budou rozpoznány a zobrazí se dostupné ikony hledání.
 - Dostupné ikony hledání se mohou lišit v závislosti na předmětu nebo místě, které jste naskenovali.
3. Klepněte na ikonu hledání, kterou chcete použít.



Službu Bixby Vision můžete také aktivovat spuštěním aplikace  **Galerie** a klepnutím na položku .

Vyhledávání nákupních informací




Naskenujte pomocí fotoaparátu předměty a vyhledávejte informace. Můžete zobrazit informace o produktu a výsledky v obchodech online.

1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na položku 
 - Služba Bixby Vision se aktivuje.
3. Abyste předmět rozpoznali, udržujte jej v rámečku hledáčku fotoaparátu.
 - Jakmile bude předmět rozpoznán, zobrazí se dostupné ikony hledání.
4. Klepněte na položku 
 - Zobrazí se informace o produktu a přímý odkaz na výsledky v obchodech.



Rozpoznání a přeložení textu

Rozpoznejte text ve snímku, abyste jej mohli sdílet nebo přeložit.

1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na položku 
 - Služba Bixby Vision se aktivuje.
3. Abyste text rozpoznali, udržujte jej v rámečku hledáčku fotoaparátu.
 - Jakmile bude text rozpoznán, zobrazí se dostupné ikony hledání.
4. Klepněte na položku 
 - Text můžete extrahovat nebo přeložit.


► Extrakce textu

Přetažením rámečku vyberte text, který chcete extrahovat, a klepněte na položku

. Chcete-li rozpoznaný text uložit, klepněte na položku **ULOŽIT**.

- Chcete-li otevřít uložený text, klepněte na položku  **Moje soubory** → **Dokumenty** → **Bixby Vision Export**.

► Přeložení textu




Klepněte na položku , zvýrazněte prstem text, který chcete přeložit, potom vyberte cílový jazyk.



Vyhledávání podobných snímků




Vyhledávejte online obrázky podobné rozpoznávanému předmětu.

Můžete prohlížet různé obrázky, jejichž vlastnosti, například barva nebo tvar, jsou podobné vlastnostem vašeho předmětu.

1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na položku 
 - Služba Bixby Vision se aktivuje.
3. Abyste předmět rozpoznali, udržujte jej v rámečku hledáčku fotoaparátu.
 - Jakmile bude předmět rozpoznán, zobrazí se dostupné ikony hledání.
4. Klepněte na položku 
 - Zobrazí se obrázky s vlastnostmi podobnými předmětu.

Vyhledávání informací o víně



Rozpoznejte informace z etikety vína a vyhledávejte informace o daném víně.


1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na položku 
 - Služba Bixby Vision se aktivuje.
3. Abyste etiketu vína rozpoznali, udržujte ji v rámečku hledáčku fotoaparátu.
 - Jakmile bude etiketa rozpoznána, zobrazí se dostupné ikony hledání.
4. Klepněte na položku 
 - Zobrazí se informace o etiketě daného vína.

Vyhledávání blízkých míst

Vyhledávejte orientační body nebo informace o místech v blízkosti oblasti načtené zařízením.




Tuto funkci můžete použít, když hledáte cestu nebo vyhledáváte místa ve vaší blízkosti.

1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na položku 
 - Služba Bixby Vision se aktivuje.




3. Abyste předmět nebo místo rozpoznali, udržujte je v rámečku hledáčku fotoaparátu.
 - Jakmile bude oblast rozpoznána, zobrazí se dostupné ikony hledání.
4. Klepněte na položku .
- Objeví se informace o vaší stávající poloze a o místech ve vaší blízkosti.

Čtení kódů QR Code

Čtěte kódy QR Code a zobrazujte různé informace, například webové stránky, fotografie, videa, mapy nebo vizitky.

1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na položku .
- Služba Bixby Vision se aktivuje.
3. Abyste kód QR Code rozpoznali, udržujte jej v rámečku hledáčku fotoaparátu.
 - Jakmile bude kód QR Code rozpoznán, zobrazí se dostupné ikony hledání.
4. Klepněte na položku .
- Zobrazí se informace z kódu QR Code.

Nastavení možností služby Bixby Vision

1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Klepněte na položku .
- Služba Bixby Vision se aktivuje.
3. Klepněte na položku  → **Nastavení**.
 - **HLEDAT CÍLE:** Vyberte cíle, které chcete hledat pomocí služby Bixby Vision.
 - **Vybrat jazyky:** Vyberte jazyk, který chcete použít při rozpoznávání textu a vizitek. Pokud aktivujete funkci **Aut. rozpoznat jazyk**, bude služba Bixby Vision jazyky rozpoznávat automaticky.
 - **Jednotky vzdálenosti:** Zde můžete změnit jednotky vzdálenosti, které se budou používat při vyhledávání míst.
 - **Uložit zach. obrázky:** Nastavte zařízení, aby ukládalo snímky naskenované pomocí služby Bixby Vision.

Reminder

Plánujte si upozornění a položky, které potřebujete udělat, nebo používejte upomínky podle polohy.

Můžete si také vytvářet upomínky z videí, obrázků nebo webových stránek, které chcete shlédnout později.

Než začnete

- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS.
- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu Samsung.



Vytváření upomínek


1. Stiskněte tlačítko Bixby nebo táhněte na domovské obrazovce doprava.
 - Zobrazí se stránka Hello Bixby.
2. Na kartě upomínek klepněte na položku **ZAČÍNÁME**.
 - Zobrazí se úvodní stránka upomínek.
3. Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost **Přidat ikonu na Domovskou obrazovku** a klepněte na položku **START**.
 - Na domovskou obrazovku nebo na obrazovku Aplikace bude přidána ikona Upomínka a zobrazí se stránka vytvoření upomínek.
4. Zadejte informace o upomínce.
5. Klepněte na položku **Nastavit podmínky** a nastavte datum, čas nebo místo, potom klepněte na položku **ULOŽIT**.
 - Chcete-li nastavit podrobnosti upomínky, vyberte upomínku a klepněte na položku **UPRAVIT**. Můžete upravit podmínky a přidávat snímky a kontrolní seznamy.



Vytváření upomínek k obsahu

Při procházení internetu můžete vytvářet upomínku pro obsah, který si chcete prohlédnout později.

Při prohlížení obsahu otevřete možnosti sdílení a klepněte na položku **Reminder**.

- Obsah se automaticky uloží jako upomínka.
- V nastavený čas budete na upomínku upozorněni.
- Chcete-li zobrazit upomínky, spusťte aplikaci  **Reminder**.

Kontrola oznámení upomínek

V předem nastaveném čase nebo na předem nastaveném místě se objeví vyskakovací okno s upozorněním. Klepněte na položku **POSUNOUT BUDÍK** nebo **DOKONČIT**.

Prohlížení upomínek

Nejnovější upomínku můžete zobrazit na stránce Hello Bixby.

Chcete-li zobrazit seznam upomínek, klepněte na kartě s upomínkami na položku **NADCHÁZEJÍCÍ PŘIPOMENUTÍ**.

Dokončení upomínek

Označte upomínky, které již nepotřebujete připomínat, jako dokončené.

V seznamu upomínek táhněte doleva na upomínce nebo vyberte upomínku a klepněte na položku **DOKONČIT**.

Bixby (inteligentní hlasový asistent)

Bixby je inteligentní hlasový asistent, který vám usnadní používání zařízení. Stiskněte tlačítko Bixby nebo řekněte „Bixby“. Bixby vám bude odpovídat. Konverzaci zahájíte mluvením či psaním. Bixby spustí funkci, kterou požadujete, nebo zobrazí informace, které chcete.

☑ Než začnete

- Chcete-li funkci Bixby používat, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li funkci Bixby používat, je nutné se přihlásit k účtu Samsung.
- Služba Bixby je k dispozici jen v některých jazycích a některé její funkce nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.





Nastavení služby Bixby

1. Stiskněte tlačítko Bixby.



2. Klepněte na položku **SIGN IN** a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
 - Pokud jste se již přihlásili, ověřte svou identitu zadáním hesla ke svému účtu Samsung.
3. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
 - Objeví se okno konverzace Bixby.

▸ Kontrola podporovaných jazyků

V současné době jsou podporovanými jazyky korejšтина, čínština a americká angličtina, v budoucnu se počet podporovaných jazyků rozroste. Chcete-li zobrazit seznam podporovaných jazyků, otevřete okno konverzace Bixby a klepněte na položku  →  → **Jazyky**.

Používání služby Bixby

1. Stiskněte tlačítko Bixby.
Objeví se okno konverzace Bixby.



2. Řekněte službě Bixby svůj požadavek.
 - Váš požadavek se objeví v okně konverzace Bixby a spustí se odpovídající funkce.

Pokud například řeknete: „Pošli Janě *dobře*“, vaše zpráva bude spolu s kontaktem uloženým jako Jana automaticky zadána do aplikace **Zprávy**.

3. Když vám služba Bixby nebude rozumět, požádá vás o více informací, aby lépe porozuměla vašemu požadavku.
Pokud řeknete jen „Pošli textovou zprávu“, Bixby se vás zeptá, komu chcete zprávu poslat. Stiskněte tlačítko Bixby, vyslovte jméno příjemce a znovu službě Bixby nadiktujte svou zprávu.



► Používání tipů Bixby

Bixby předvídá a navrhuje funkce, které se vztahují k vaší současné situaci. Můžete spouštět funkce výběrem tipů, které služba Bixby navrhuje.

1. V okně konverzace Bixby klepněte na položku **—**.
 - Služba Bixby zobrazí tipy pro vaši současnou situaci.



2. Vyberte tip.
 - Příslušná funkce se spustí.

► Zadávání textu ve službě Bixby

Pokud chcete, aby vám služba Bixby rozuměla přesně, zadejte text pomocí klávesnice. To je užitečné, pokud se nacházíte v hlučném prostředí, které ovlivňuje rozpoznávání hlasu.

1. V okně konverzace Bixby klepněte na položku .



2. Zadejte text a klepněte na položku .

Využití služby Bixby

Službu Bixby můžete používat různými způsoby.

Kdykoliv budete potřebovat pomoc, můžete službě Bixby říci cokoliv.

► Při spouštění aplikací nebo funkcí

Pomocí služby Bixby můžete rychle spouštět aplikace nebo funkce.

Pokud například řeknete „zavolej mámě“, služba vytočí kontakt uložený jako „máma“ v aplikaci Kontakty.



► Při kontrole počasí nebo svého programu

V okně konverzace můžete kontrolovat počasí nebo svůj program.

Pokud například řeknete „ukaž mi dnešní počasí“, v okně konverzace Bixby se zobrazí základní informace. Pro podrobnosti klepněte na informace o počasí.



Další funkce služby Bixby

Zobrazujte různé typy služby Bixby, měňte nastavení služby Bixby a podobně.

► Režim chatu

Řekněte službě Bixby, co chcete říci, když píšete zprávu nebo když hovoří v aplikaci na odesílání zpráv. Slova, která řeknete, budou zadána jako text.


1. Stisknutím tlačítka Bixby v poli pro zadávání textu vytvoříte zprávu.
2. V okně konverzace Bixby klepněte na položku **—**, potom klepněte na položku **Turn on Chat Mode**.
3. Stiskněte tlačítko Bixby a řekněte svou zprávu.
Vaše zpráva bude zadána do okna konverzace Bixby a odeslána.





4. Budete-li chtít zprávu zrušit nebo upravit, klepněte na položku **X**.

► Režim diktování

Pokud se vám těžko píše, používejte režim diktování.

1. Stiskněte tlačítko Bixby v poli pro zadávání textu.
2. V okně konverzace Bixby klepněte na položku , potom klepněte na položku **Write down**.
3. Zadejte text tak, že řeknete svou zprávu.
 - Slova, která řeknete, budou převedena na text na obrazovce.


► Odeslání zpětné vazby službě Bixby

Odesláním zpětné vazby můžete ohodnotit odpověď nebo úlohy služby Bixby. Jakmile služba Bixby dokončí váš požadavek, klepněte na položku . Pokud služba Bixby nesplní váš požadavek nebo pokud dojde k chybě, klepněte na položku .

- Bixby se bude na základě zpětné vazby učit a zdokonalovat.



► Zobrazování výukových programů a tipů služby Bixby

1. Stiskněte tlačítko Bixby.
2. V okně konverzace Bixby klepněte na položku  → **Zobr. další**.
3. Klepněte na položku **Kurzy** nebo **Tipy pro používání aplikací**.
 - Můžete zobrazit informace o používání služby Bixby.

Zabezpečení



Rozpoznání duhovky

Rozpoznání duhovky slouží k rychlému a pohodlnému ověření.



Rozpoznávání otisků prstů

Rozšířený snímač umožňuje pohodlné rozpoznávání otisků prstu.



Rozpoznání obličeje

Odemkněte obrazovku rozpoznáním obličeje.



Zabezpečená složka

Chraňte svůj osobní obsah a aplikace před ostatními.



Samsung Pass

Ověřujte svou identitu bezpečně prostřednictvím svých biometrických dat namísto zadávání přihlašovacího jména či hesla.

Rozpoznání duhovky

Funkce rozpoznání duhovky používá jedinečné charakteristiky duhovek, jako je například jejich tvar a vzor, pro lepší zabezpečení vašeho zařízení. Data o vaší duhovce slouží například pro rychlé odemčení obrazovky, ověření účtu Samsung, přihlášení k webovým stránkám apod.




Různé způsoby použití dat o vaší duhovce

Data o vaší duhovce lze použít pro různé způsoby ověření. Po registraci duhovky můžete zařízení nastavit na používání duhovky pro níže uvedené funkce:

- Zamknout displej
- Ověřování účtu Samsung
- Přihlášení k webu
- Bezpečná složka
- Samsung Pay

Registrace duhovek

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Skener duhovky** → **POKRAČOVAT**.
2. Odemkněte obrazovku nebo jako svůj způsob zamčení obrazovky nastavte vzor, kód PIN nebo heslo.
3. Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **POKRAČOVAT**.
4. Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.
 - Umístěte zařízení tak, aby byly vaše oči uprostřed kruhů na obrazovce, a doširoka oči otevřete, dokud nebudou duhovky zaregistrovány.
 - Zařízení vaše duhovky rozpozná a zaregistruje je.




Pokud nosíte brýle, před registrací duhovek si je sundejte.

5. Klepnutím na položku **ZAPNOUT** můžete duhovkami odemknout obrazovku.

- Registrované duhovky lze použít pro odemčení obrazovky.

Odstranění registrovaných duhovek

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Skener duhovky**.
2. Odemkněte obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla.
3. Klepněte na položku **Odebrat data duhovky**.
 - Jakmile jsou zaregistrované duhovky odstraněny, deaktivují se zároveň všechny související funkce.

Odemykání obrazovky pomocí duhovek

Na uzamknuté obrazovce přetáhněte prstem libovolným směrem a umístěte zařízení tak, aby byly vaše oči uprostřed kruhů na obrazovce, takže se budou moci naskenovat vaše duhovky. Obrazovka se odemkne.




- Abyste mohli odemknout obrazovku pomocí rozpoznání duhovky, aniž byste mohli potáhnout po zamčené obrazovce, aktivujte klepnutím přepínač **Od. duhovkou při zap. obrazovky**.
- Když je obrazovka vypnutá s aktivní funkcí **Vždy na obrazovce**, musíte obrazovku zapnout, než budete moci skenovat duhovky.

Používání duhovek k přihlášení do účtů

Duhovky můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání přihlašovacího jména a hesla. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zaregistrovat duhovky ve službě Samsung Pass.

Nastavení obrazovky rozpoznání duhovek

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Skener duhovky**.
2. Odemkněte obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla.
3. Klepněte na položku **Maska na obrazovce náhledu** a vyberte masku.

- Na obrazovce rozpoznání duhovek se zobrazí vybraná maska.

Rozpoznávání otisků prstů

Vestavěný kapacitní snímač načte váš otisk prstu, když se ho dotknete v kterémkoliv směru. Pomocí otisku prstu můžete odemknout chytrý telefon a platit pomocí služby Samsung Pay.




Různé způsoby použití dat o vašem otisku prstu

Data o vašem otisku prstu lze použít pro různé způsoby ověření. Po registraci otisku prstu můžete zařízení nastavit na používání otisku prstu pro níže uvedené funkce:

- Zamknout displej
- Ověřování účtu Samsung
- Přihlášení k webu
- Bezpečná složka
- Samsung Pay


Registrace otisků prstů

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Snímač otisků prstů**.
2. Odemkněte obrazovku nebo jako svůj způsob zamčení obrazovky nastavte vzor, kód PIN nebo heslo.
3. Položte prst na snímač pro rozpoznání otisku prstu v zadní části zařízení, potom ho zdvihněte.
 - Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován. Mezi jednotlivými pokusy posuňte prst lehce nahoru nebo dolů.



4. Klepnutím na položku **ZAPNOUT** můžete otiskem prstu odemknout obrazovku.
 - Registrovaný otisk prstu lze použít pro odemčení obrazovky.

Mazání registrovaných otisků prstů

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Snímač otisků prstů**.
2. Odemkněte obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla.
3. Klepněte na položku **UPRAVIT**.
4. Zaškrtněte otisky prstů, které chcete vymazat, potom klepněte na položku **ODEBRAT**.

Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Při zamčené obrazovce položte prst na snímač pro rozpoznání otisku prstu a potom ho zdvihněte.

Obrazovka se odemkne.

Používání otisků prstů k přihlášení do účtů

Otisky prstu můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání přihlašovacího jména a hesla.


Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zaregistrovat otisk prstu ve službě Samsung Pass.

Rozpoznání obličeje

Odemykejte obrazovku pomocí rozpoznání obličeje namísto kreslení vzoru nebo zadávání kódu PIN či hesla.




Zaregistrování obličeje

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Rozpoznávání obličeje.**
2. Odemkněte obrazovku nebo jako svůj způsob zamčení obrazovky nastavte vzor, kód PIN nebo heslo.
3. Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **POKRAČOVAT.**
4. Držte zařízení tak, aby byla obrazovka otočená směrem k vám, a podívejte se na obrazovku.
 - Umístěte obličej do kruhu na obrazovce.
 - Zařízení váš obličej naskenuje a zaregistruje jej.



5. Klepnutím na položku **ZAPNOUT** můžete svým obličejem odemknout obrazovku.
 - Registrovaný obličej lze použít pro odemčení obrazovky.

Vymazání zaregistrovaného obličeje

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Rozpoznávání obličeje.**
2. Odemkněte obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla.
3. Klepněte na položku **Odebrat data obličeje.**

Odemykání obrazovky pomocí rozpoznání obličeje

Podržte zařízení a podívejte se na zamčenou obrazovku.

- Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky.

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.



Zabezpečená složka

Chraňte svůj osobní obsah a aplikace v bezpečné složce. Ostatní nemají k fotografiím, poznámkám a aplikacím v bezpečné složce přístup. Svůj soukromý obsah můžete v bezpečné složce zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.

✔ Než začnete


- Chcete-li použít bezpečnou složku, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Chcete-li používat zabezpečenou složku musíte si vytvořit účet Samsung a přihlásit se k němu.

Nastavení bezpečné složky

1. Klepněte na položku  **Zabezpečená složka**.
Případně klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Zabezpečená složka**.
2. Klepněte na položku **PŘIHL.** a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
 - Pokud jste se již přihlásili, ověřte svou identitu zadáním hesla ke svému účtu Samsung.
3. Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro bezpečnou složku použít, a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



Přesouvání obsahu do bezpečné složky


1. Klepněte na položku  **Zabezpečená složka** a odemkněte bezpečnou složku předem nastaveným způsobem odemykání.
 - Následující akce představují příklad přesouvání snímku do bezpečné složky.
2. Klepněte na položku **Přidat soubory** → **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **HOTOVO**.
3. Klepněte na položku **PŘESUNOUT**.

- Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Bezpečné složky.
- Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **KOPÍROVAT**.




Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Přidávání aplikací

1. Klepněte na položku  **Zabezpečená složka** a odemkněte bezpečnou složku předem nastaveným způsobem odemykání.
2. Klepněte na položku **Přidat aplikace**.
3. Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **HOT**.



Uzamčení zabezpečné složky

Pokud chcete zařízení nastavit tak, aby se zabezpečná složka automaticky zamknula, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.


- Můžete své zařízení nastavit, aby bezpečnou složku automaticky zamykalo po uplynutí předem nastavené doby nebo aby ji zamykalo po restartování zařízení.

Pokud chcete uzamknout bezpečnou složku ručně, v bezpečné složce klepněte na položku **Zamknout**.




Skrytí zabezpečné složky

Bezpečnou složku můžete skrýt. Otevřete panel s oznámeními a skryjte ji klepnutím na položku .

- Chcete-li bezpečnou složku znovu zobrazit, klepněte na panelu s oznámeními na položku .


Zálohování bezpečné složky

Obsah a aplikace z bezpečné složky můžete zálohovat do úložiště Samsung Cloud, abyste je mohli použít později.

1. V bezpečné složce klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
2. Zadejte přihlašovací informace ke svému účtu Samsung a klepněte na položku **PŘIHL**.
3. Klepněte na položku **Zálohovat data Zabezpečená složka** → **ZÁLOHOVAT**.
 - Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.



Obnova zálohovaných dat

Data, která jste zálohovali do úložiště Samsung Cloud, můžete obnovit.


1. V bezpečné složce klepněte na položku  → **Nastavení** → **Záloha a obnovení**.
2. Klepněte na položku **Obnovit zálohu**.
3. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**.
 - Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.


Přesouvání obsahu z bezpečné složky

Můžete také přesunout obsah z bezpečné složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti.

1. Klepněte na položku  **Zabezpečená složka** a odemkněte bezpečnou složku předem nastaveným způsobem odemykání.
 - Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek z bezpečné složky do výchozího úložiště.
2. Vyberte snímek.
3. Klepněte na položku  → **Přesunout z Zabezpečená složka**.
 - Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

Odinstalování zabezpečené složky

1. V bezpečné složce klepněte na položku  → **Nastavení** → **Odinstalovat**.
2. Klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

- Obsah v bezpečné složce se zazálohuje a bezpečná složka bude odinstalována.
 - Chcete-li zobrazit data zálohovaná z bezpečné složky, klepněte na položku **Samsung** →  **Moje soubory** → **Interní paměť** → **Secure Folder**.
3. Chcete-li odinstalovat bezpečnou složku bez zálohování jejího obsahu, zrušte zaškrtnutí možnosti **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

Samsung Pass

Zaregistrujte do služby Samsung Pass přihlašovací jména a hesla pro webové stránky a ověřte svou identitu bezpečně prostřednictvím svých biometrických dat namísto zadávání přihlašovacích údajů.

Používání služby Samsung Pass

Používejte následující funkce prostřednictvím svých biometrických dat namísto zadávání přihlašovacího jména či hesla.


- Přihlášení k webu

Než začnete

- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k mobilní síti.
- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete v aplikaci **Internet**. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.



Registrace služby Samsung Pass

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Samsung Pass**.
2. Klepněte na položku **PŘIHLÁSIT** a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
 - Pokud jste se již přihlásili, ověřte svou identitu zadáním hesla ke svému účtu Samsung.
3. Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku **DALŠÍ**.
4. Klepněte na položku **OTISKY PRSTŮ** nebo **DUHOVKY** a zaregistrujte své otisky prstů či duhovky.
5. Registraci ve službě Samsung Pass dokončete načtením otisku prstu nebo duhovky.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání ID a hesel.

1. Otevřete webové stránky, ke kterým se chcete přihlásit.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webových stránkách.
3. Zaškrtněte možnost **Přihlásit pomocí biometricky prostřednictvím Samsung Pass** a klepněte na položku **ZAPAMAT**.
 - Nyní můžete při přihlašování k těmto webovým stránkám použít své biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.



Inteligentní nástroje

Fotoaparát

Pořizujte ostřejší selfie pomocí funkce inteligentního automatického ostření (AF) předního fotoaparátu.



Samsung DeX

Používejte funkce chytrého telefonu pohodlně na větší obrazovce jeho připojením k televizoru či monitoru.



Samsung Connect

Ovládejte a spravujte televizory, domácí spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT) pomocí chytrého telefonu.





Samsung Cloud

Obsah můžete bezpečně ukládat do úložiště Samsung Cloud, které vám umožní jeho zálohování a obnovu.



Duální zvuk Bluetooth

Poslouchejte hudbu z chytrého telefonu pomocí dvou různých sluchátek Bluetooth.



Externí paměťová karta (karta microSD)

Rozšiřte úložný prostor svého chytrého telefonu.

Voděodolný

Váš chytrý telefon splňuje normu IP68, takže jej můžete používat bez starostí.



Připojení zařízení Gear

Připojte zařízení Gear a používejte různé funkce.





Fotoaparát

Využijte vylepšený fotoaparát k pořizování snímků. Můžete pořizovat ostřejší selfie pomocí funkce inteligentního automatického ostření (AF) předního fotoaparátu a vytvářet různé scény s různými režimy snímání a optimalizovanými filtry.


Pořizujte ostrá selfie v jakékoliv situaci

Pomocí funkce automatického ostření (AF) předního fotoaparátu můžete pořizovat ostré snímky rychle se pohybujících nebo vzdálených objektů.

1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Na obrazovce náhledu táhněte nahoru nebo dolů, případně klepněte na položku .
Fotoaparát se přepne na přední fotoaparát.
3. Na obrazovce náhledu táhněte doprava a klepněte na položku **Samospoušť**.
4. Když chytrý telefon rozpozná váš obličej, dotkněte se snímače na zadní straně chytrého telefonu.
 - Chytrý telefon pořídí fotografii.




► Používání zkrášlovacích efektů

Na obrazovce náhledu selfie zobrazíte dostupné zkrášlovací efekty klepnutím na položku .

Výběrem možnosti efekty použijete.





► Používání blesku na autoportréty

Za nedostatečného osvětlení můžete při pořizování autoportrétu použít obrazovku chytrého telefonu jako blesk. Můžete tak vylepšit svá selfie, protože při použití blesku fotoaparátu bude světlo na váš obličej dopadat rovnoměrněji. Na obrazovce náhledu klepněte opakovaně na položku , dokud nedosáhnete

možnosti ⚡, potom pořídte selfie. Dotykový displej při pořizování autoportrétu blikne.

Rychlý a pohodlnější zoom

Můžete ovládat fotoaparát jedním prstem a rychle přiblížit vzdálené objekty.

1. Klepněte na položku  **Fotoaparát**.
2. Na obrazovce náhledu můžete obraz přiblížit nebo oddálit tažením symbolu  směrem k + nebo -.



Rychlý přístup k různým filtrům a režimům snímání

Tažením doleva nebo doprava na obrazovce náhledu můžete získat přístup k různým filtrům a režimům snímání. Vyberte nejlepší režimy snímání a filtry pro své fotografie, a to v každé situaci.

► Změna režimů snímání

Na obrazovce náhledu táhněte doprava.

- Objeví se dostupné režimy snímání.



► Používání filtrů

Na obrazovce náhledu táhněte doleva.

- Objeví se dostupné filtry.



Samsung DeX

Samsung DeX je služba, která umožňuje používat chytrý telefon jako počítač. Stačí jej připojit k externímu displeji, například k televizní obrazovce nebo k monitoru. Pokud k chytrému telefonu připojíte externí displej, klávesnici a myš, budete moci jeho funkce pohodlně používat na velké obrazovce.

Než začnete

- Veškeré příslušenství včetně dokovací stanice DeX Station je prodáváno samostatně.



Spuštění aplikace Samsung DeX

1. Připojte k dokovací stanici DeX Station nabíječku.
2. Kabel HDMI připojte k portu HDMI na dokovací stanici DeX Station a k portu HDMI na televizní obrazovce nebo monitoru.
3. Připojte klávesnici a myš ke konektorům USB dokovací stanice DeX Station.
 - Chcete-li použít klávesnici a myš s funkcí Bluetooth, aktivujte funkci Bluetooth na chytrém telefonu, klávesnici a myši. Potom připojte zařízení.
 - Pokud nepřipojíte klávesnici, objeví se po výběru pole pro zadávání textu virtuální klávesnice. Pomocí virtuální klávesnice můžete zadávat text.
4. Připojte chytrý telefon k dokovací stanici DeX Station.
 - Na chytrém telefonu se objeví obrazovka Samsung DeX.
5. Vyberte režim obrazovky, a to z možností režimu Samsung DeX a režimu zrcadlení obrazovky.

► Režim Samsung DeX

Chcete-li použít režim Samsung DeX, klepněte na položku **SPUSTIT SAMSUNG DeX**. Obrazovka chytrého telefonu se vypne a na připojeném televizoru či monitoru se objeví obrazovka chytrého telefonu s počítačovým rozhraním.



- Při spuštění nebo ukončování služby Samsung DeX může dojít k zavření spuštěných aplikací.
- Některé aplikace nebo funkce nemusejí být při použití služby Samsung DeX k dispozici.

► Režim zrcadlení obrazovky

Chcete-li použít režim zrcadlení obrazovky, klepněte na položku **PŘEPNOUT NA ZRCADLENÍ OBRAZOVKY**. Obrazovka chytrého telefonu se objeví na připojeném televizoru či monitoru.



Používání režimu Samsung DeX

Spuštěním více aplikací současně můžete využívat multitasking. Můžete také kontrolovat oznámení a stav chytrého telefonu a používat rychlé nástroje, jako je ovládání hlasitosti nebo vyhledávání.



Samsung Connect

Můžete se rychle a snadno připojovat k blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo jiné chytré telefony.


Pomocí chytrého telefonu můžete také ovládat a spravovat televizory, domácí spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).



✔ Než začnete



- Váš chytrý telefon a ostatní zařízení musí být připojeny k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Samsung Connect podporuje pouze produkty Samsung.

Kontrola podporovaných zařízení

1. Klepněte na položku  **Samsung Connect**.
2. Klepněte na položku **Katalog**.
3. Vyberte typ zařízení, zobrazí se seznam podporovaných zařízení.
 - Chcete-li zaregistrovat zařízení, vyberte zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrace televizorů, domácích spotřebičů a produktů IoT

Zobrazujte stav svých televizorů, domácích spotřebičů a produktů s funkcí IoT a ovládejte je z displeje chytrého telefonu.

1. Klepněte na položku  **Samsung Connect**.
2. Klepněte na položku .
3. Vyberte zařízení ze seznamu.
 - Chcete-li zařízení registrovat ručně, vyberte typ zařízení v rámci položky **PŘIDAT ZAŘÍZENÍ RUČNĚ**.
4. Při registraci zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li zobrazit stav zařízení, klepněte na položku **Moje zařízení**.

Ovládání televizorů, domácích spotřebičů a produktů IoT

Registrovaná zařízení můžete zobrazovat a ovládat na dálku.

Můžete tak například klepnutím na tlačítko na displeji zapnout nebo vypnout klimatizaci. Funkce, které lze ovládat, se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.



▸ Nastavení pravidel pro automatické spouštění

Natavte pravidla pro automatické provádění akcí v předem nastavenou dobu.

Můžete tak například nastavit zařízení, aby automaticky každý den v 7:00 ráno rozsvítilo světla a spustilo hudbu na reproduktorech ve vašem pokoji.

Klepněte na položku  **Samsung Connect** →  → **Pravidla** → **PŘIDAT NOVÁ PRAVIDLA**

- Můžete nastavit název pravidla, místo, kde se bude pravidlo spouštět, datum a čas, kdy se bude pravidlo spouštět, a zařízení, která bude ovládat.

Samsung Cloud



Ukládejte důležitá data, jako jsou snímky, videa a aplikace, bezpečně v úložišti Samsung Cloud a zobrazujte je na dalších zařízeních.

✔ Než začnete


- Chcete-li použít úložiště Samsung Cloud, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung.



Zálohování dat

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Samsung Cloud**.
2. Klepněte na položku **ZAČÁTEK** a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
 - Pokud jste již přihlášení, tento krok se nezobrazí.
3. Klepněte na položku **Nastavení zálohování**.
4. Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.
 - Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.
 - Chcete-li zobrazit zálohovaná data, klepněte na položku  **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Nastavení zálohování**.

Obnovení dat

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Samsung Cloud** → **Obnovit**.
2. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku **OBNOVIT**.

Synchronizace dat

1. Klepněte na položku  **Nastavení** → **Cloud a účty** → **Samsung Cloud**.

2. Klepněte na přepínač vedle položek, které chcete synchronizovat.

3. Klepněte na položku  → **Synchronizovat**.

- Proběhne synchronizace dat mezi vaším chytrým telefonem a úložištěm Samsung Cloud.
- Synchronizované kontakty a fotografie můžete po přihlášení k účtu Samsung zobrazit na jiných zařízeních Samsung.

Duální zvuk Bluetooth




Streamujte zvuk z jednoho chytrého telefonu současně až do dvou sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth. Pro jednotlivá zařízení můžete pro pohodlný poslech uživatelů nastavovat úroveň hlasitosti nezávisle.



☑ Než začnete


- Chcete-li používat tuto funkci, musí připojená zvuková zařízení s technologií Bluetooth podporovat funkci **Zvuk média**.

Používání funkce Duální zvuk

1.  **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth**, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Rozpoznaná zařízení budou uvedena v seznamu.
2. Klepněte na položku  → **Duální zvuk**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte a poté klepněte na tlačítko Zpět.
3. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
4. Klepněte na položku  vedle připojeného zařízení a klepnutím na přepínač **Zvuk média** funkci aktivujte.
5. Vyberte v seznamu jiné zařízení a aktivujte u něj funkci **Zvuk média**.

Externí paměťová karta (karta microSD)

Pomocí karty microSD můžete rozšířit úložiště svého zařízení, abyste mohli ukládat více obsahu, jako jsou fotografie a videa.

1. Vyjměte přihrádku na SIM kartu / paměťovou kartu ze slotu na přihrádku.
2. Položte na přihrádku paměťovou kartu. Potom jemně zatlačte paměťovou kartu do přihrádky, abyste ji tam zajistili.
3. Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.
4. Klepněte na položku  **Moje soubory**. Můžete otvírat nebo spravovat soubory uložené na vaší paměťové kartě.

Karta microSD se prodává samostatně.



Voděodolný

Tento chytrý telefon splňuje standard *IP68, který zajišťuje jeho voděodolnost. Nyní můžete chytrý telefon používat i ve vlhkém prostředí. Chytrý telefon můžete bez problémů používat v různých situacích.



- * Zařízení je odolné vůči vodě, když je ponořeno do maximální hloubky 1,5 metru na dobu kratší než 30 minut.


- Pokud vložíte do chytrého telefonu přihrádku na SIM kartu / paměťovou kartu, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození chytrého telefonu. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do chytrého telefonu nemohla proniknout tekutina.

Připojení zařízení Gear

Svůj chytrý telefon a zařízení Gear můžete rychle propojit pomocí aplikace **Samsung Gear**. Pomocí zařízení Gear můžete přijímat hovory a zprávy, zaznamenávat počet kroků nebo průběh cvičení, měřit svou tepovou frekvenci, přehrávat hudbu a podobně.



Připojení chytrého telefonu a zařízení Gear

1. Zapněte zařízení Gear.
2. Na chytrém telefonu klepněte na položku  **Samsung Gear**, potom klepněte na položku **PŘIPOJIT KE GEAR**.
3. Když se na chytrém telefonu objeví požadavek na připojení Bluetooth, klepněte na položku **OK**.
4. Připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile bude připojení navázáno, objeví se na obrazovce zařízení Gear návod.
 - Zařízení Gear se prodává samostatně.
 - Tyto pokyny jsou založeny na zařízení Gear S3. Způsob připojení se může lišit v závislosti na zařízení.

- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit, může se také změnit bez předchozího upozornění.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění.

SAMSUNG

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Čeština. 03/2017. Rev.1.0 NN