

## UŽIVATELSKÝ NÁVOD PRO BEZDOTYKOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ SIMPLEHUMAN

### Vložte baterie:

Baterie se vkládají v zadní části koše. Použijte 4 AA alkalické baterie.



### Kompatibilní s nabíjecím adaptérem:

Lze napojit na adaptér Simplehuman, který se prodává samostatně.

### Dynamické snímání pohybu:

Když je víko zavřené, funguje senzor s krátkým dosahem. Při otevření získá senzor delší dosah. Díky tomu nedochází k zavření víka před ukončení vaší činnosti nad košem.



### Kontrolní světlo:

- Svítí-li modře, senzor vás vidí a víko se nezavře.
- Svítí-li červeně, koš má slabé baterie (je potřeba baterie vyměnit).

### Údržba:

- Tento bezdotykový koš je možné čistit vlhkým hadříkem nebo speciální Simplehuman rukavicí z mikrovlákna.
- Pravidelně kontrolujte, že je čočka senzoru čistá a nepoškrábaná.
- Nedoporučujeme využívat tento koš jako venkovní (je pouze pro vnitřní použití).