



A E N O



User Manual

Air Purifier AP4


EN.....	8
RU.....	13
BG.....	18
CZ.....	24
EE.....	28
HU.....	33
AM.....	38
GE.....	44
KZ.....	50
LT.....	55
LV.....	60
PL.....	65
RO.....	71
SK.....	76
UA.....	81
UZ.....	86
CN.....	92



a)




b)



c)





e)

EN The **AENO** Air Purifier is designed to disinfect and clean indoor air from allergens, pollen, fungal spores, dust particles, smoke, animal hair, and unpleasant odors.

Specifications

Supply voltage: 12 V, 2 A. Rated power: 24W. Power adapter input voltage: 100–240VAC, 50–60Hz. Air flow rate: 150m³/h. Noise level: Up to 40dB (at a distance of 1m). Coverage: Up to 25m². Indoor air purification time: 2–3 hours. Net weight: 2.1kg. Dimensions: Ø205mm × 385mm.

Package Contents

AENO Air Purifier (See Figure a), power adapter, HEPA filter, quick start guide, warranty card.

Limitations and Warnings

ATTENTION! The device is equipped with a built-in UV lamp. It is not allowed to disassemble the device and turn it on when disassembled, because it may be very harmful to eyes.

Make sure the purifier is unplugged before maintenance. Do not immerse the purifier in water or any other liquid. Do not use aggressive and flammable chlorine- or alcohol-containing agents to clean the purifier. Use the device as described in this Quick Start Guide and the complete User Manual only. Failure to follow the instructions may result in fire and other hazardous situations, as well as injuries. Do not use the device if it is damaged or cracked. Do not install the device outdoors or near sources of water, including humidifiers. Do not expose the device to direct sunlight, moisture or vibration. Do not drop, throw, disassemble the device, or try to repair it on your own. Do not lay the power cable near radiators, stoves, or heaters. Do not use cleaning agents or detergents to clean the device. Do not dispose of the device with unsorted

urban waste, because this will be harmful for the environment. For more information on proper disposal, please contact your local waste collection and disposal company. Keep children away from the device. There is a risk of serious injury and electric shock. This device is intended for use by adults only. Warnings, precautions, and instructions contained herein may not contain every possible hazardous situation. Please use common sense when operating the device.

Initial Setup

Before operation, you should remove the packaging from the HEPA filter. To do this, please turn the purifier upside down and remove its cover by turning it counterclockwise (See Figure **b**). Then, remove the HEPA filter from the device body using the fabric strips (See Figure **c**), remove the filter packaging, and insert the filter back into the device body. Tighten the cover by turning it clockwise (See Figure **d**). After that, you should connect the air purifier to the source of power (mains socket) using the power adapter included in the package of supply. The power connector of the adapter must be inserted into the power port in the device casing, while the plug of the adapter – into the mains socket.

ATTENTION! Never use a non-original power adapter to connect to and power on the device, as this may damage the purifier.

Button Panel Control

The purifier will be switched to the Standby Mode upon connection to the mains socket using the power adapter. The control panel of the device contains the following 6 LED buttons (See Figure **e**):

- **POWER**  button used to switch the purifier from the Standby Mode to the Operation Mode, as well as to turn off the purifier, or turn on the anion filter.

-  **SLEEP**,  **SPEED MID** and  **SPEED HIGH** buttons used to switch the fan speed of the purifier in the following way: Sleep – quiet mode, Speed Mid – medium rotation speed of the fan, Speed High – high rotation speed of the fan;
-  **FILTER** button that is blinking every time the filter shall be replaced (an audible signal will also be emitted. You may stop it by pressing this button again);
-  **UV-C** button used to turn on the UV diode intended for air disinfection.

Maintenance

The HEPA filter shall be cleaned on a regular basis, but never rinsed up with water or used after the end of service life. Please dry the HEPA filter regularly in the sun. Do not remove dust from the HEPA filter with a vacuum cleaner or a water jet.

The HEPA filter shall be replaced every 2,200 hours of operation (i.e. every 3-6 months). To remove dust from the HEPA filter, you shall remove it from the purifier casing. Use a soft cloth with a neutral (non-aggressive) detergent to remove dust or large pieces of dirt from the surface of the HEPA filter. The HEPA filter shall be installed back in the purifier casing only after it gets dried. If the device is not planned to be used for a long time, please store it covered with a dustproof bag in a dry, cool and well-ventilated area. It is also recommended to power on the device from time to time for at least a few minutes in order to keep it in a good working condition.

ATTENTION! Do not allow water to enter the purifier.

Troubleshooting

1. The purifier does not turn on. Make sure that the purifier is plugged into the mains socket, and that there is no power supply failure, as well as that the

circuit breaker is on, and that the fuses are intact, and that the filter change LED is blinking red.

2. The device makes a loud noise. Make sure that nothing is stuck in the fan, and that the purifier is not tilted. If the noise is still too loud, try to reduce the fan speed using the Speed Mid or the Sleep button. Also, use Sleep Mode to operate the purifier at night.
3. Unpleasant odor coming from the purifier. If the device emits a plastic smell during the first few hours of operation, this is deemed to be normal. However, the device may also emit an unpleasant odor when the filter is clogged. In this case, the filter must be cleaned or replaced. If you smell burning, unplug the purifier immediately. Then, contact our Support Dept or the Seller of the device for assistance.
4. The filter change LED is blinking after the filter was replaced or cleaned. Click on the Filter button to restart the filter replacement timer, and the LED indicator will be turned off.

ATTENTION! If your problem persists, please contact your local supplier or the service center for support. Please do not disassemble the device or try to repair it on your own.

Recycling information



These symbols indicate that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life.

Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment.

To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility.

You should contact your local household waste disposal service for details.

The warranty period and service life shall be 2 years as from the date of purchase of the device.

The warranty period and service life shall be 2 years as from the date of purchase of the device. Manufacturer: ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus. Made in China. For current information and details on the device description and specification, as well as connection process, certificates, warranty and quality issues, see

relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at aeno.com/documents. All trademarks and names herein are the property of their respective owners.

RU Очиститель воздуха **AENO** предназначен для дезинфекции и очистки воздуха в помещении от аллергенов, цветочной пыльцы, грибковых спор, частиц пыли, дыма, шерсти животных, а также неприятных запахов.

Технические характеристики

Напряжение питания: 12 В, 2 А. Мощность: 24 Вт. Напряжение питания на входе в адаптер: 100–240 В; частота: 50/60 Гц. Расход воздуха: 150 м³/ч. Уровень шума: до 40 дБ (на расстоянии 1 м). Площадь обслуживания: до 25 м². Время очистки воздуха в помещении: 2-3 часа. Масса без упаковки: 2,1 кг. Размер: Ø205 мм × 385 мм.

Комплект поставки

Очиститель воздуха **AENO** (см. рисунок **а**), адаптер питания, HEPA-фильтр, краткое руководство, гарантийный талон.

Ограничения и предупреждения

ВНИМАНИЕ! Внутри устройства есть УФ-светодиод. Не допускается разбирать устройство и включать его в разобранном виде, это очень опасно для вашего зрения.

Перед началом технического обслуживания убедитесь, что очиститель выключен из розетки. Не погружайте очиститель в воду или любую другую жидкость. Не используйте для ухода за очистителем агрессивные и легковоспламеняющиеся средства, содержащие хлор или алкоголь. Используйте устройство только в соответствии с описанием, указанным в кратком и полном руководствах пользователя. Нарушение инструкций может привести к возникновению пожара и другим опасным ситуациям, а также травмам. Не используйте устройство при наличии на нем повреждений и трещин. Не устанавливайте устройство вне помещения, а также вблизи источников воды, включая увлажнители воздуха. Не

подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, влаги и вибрации. Не роняйте, не бросайте, не разбирайте устройство и не пытайтесь починить его самостоятельно. Не размещайте кабель рядом с радиаторами, плитами или нагревателями. Не используйте для очистки устройства чистящие и моющие средства. Не допускается утилизировать устройство вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. За более подробной информацией по правильной утилизации следует обратиться в местную организацию по сбору и вывозу отходов. Не подпускайте детей к устройству. Существует риск получения серьезных травм и поражения электрическим током. Данное устройство предназначено для использования исключительно взрослыми.

Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном документе, не могут содержать все возможные опасные ситуации. Следует руководствоваться здравым смыслом при использовании устройства.

Подготовка устройства к работе

Перед началом работы необходимо удалить упаковку с HEPA-фильтра. Для этого переверните очиститель вверх дном и снимите его крышку, поворачивая ее против часовой стрелки (см. рисунок **b**). Затем извлеките HEPA-фильтр из корпуса очистителя за тканевые петли (см. рисунок **c**), снимите с него упаковку, вставьте фильтр обратно и закрепите крышку, поворачивая ее по часовой стрелке (см. рисунок **d**). После этого необходимо подключить очиститель воздуха в электрическую розетку с помощью адаптера, который входит в комплект поставки. Штекер адаптера необходимо вставить в гнездо на корпусе очистителя, а вилку адаптера – в розетку.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте для питания от сети другой адаптер питания, не входящий в комплект поставки, так как это может привести к повреждению очистителя.

Управление с контрольной панели

После подключения к розетке с помощью адаптера питания очиститель переходит в режим ожидания. На верхней контрольной панели очистителя расположены 6 кнопок-индикаторов (см. рисунок e):

- кнопка **POWER** , которая переводит очиститель из режима ожидания в режим работы, выключает очиститель, а также включает анионный фильтр;
- кнопки **SLEEP** , **SPEED MID**  и **SPEED HIGH** , которые переключают скорости работы вентилятора очистителя: Sleep – тихий режим, Speed Mid – средний режим, Speed High – высокая скорость вращения вентилятора;
- кнопка **FILTER** , которая показывает миганием, что пришло время заменить фильтр (мигание сопровождается звуковым сигналом, который можно остановить повторным нажатием на кнопку);
- кнопка **UV-C** , которая включает ультрафиолетовый диод для дезинфекции воздуха.

Техническое обслуживание

Регулярно очищайте HEPA-фильтр, но не промывайте его водой и не используйте по окончании срока службы. Регулярно сушите HEPA-фильтр на солнце. Не удаляйте пыль из HEPA-фильтра с помощью пылесоса или струи воды.

HEPA-фильтр очистителя нуждается в замене каждые 2200 часов работы (3–6 месяцев). Для очистки HEPA-фильтра от пыли извлеките его из корпуса очистителя. Для удаления пыли или крупных кусков грязи с поверхности HEPA-фильтра и очистителя используйте мягкую ткань с нейтральным

(неагрессивным) чистящим средством. После просушки HEPA-фильтра установите его в очиститель воздуха для запуска. Если очиститель воздуха не будет использоваться долгое время, нужно убедиться, что устройство находится в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении, накрыть его пыленепроницаемым мешком. Для того чтобы поддерживать неиспользуемый очиститель в работоспособном состоянии, нужно включать его время от времени хотя бы на несколько минут.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания воды в корпус очистителя.

Устранение возможных неисправностей

1. Очиститель не включается. Проверьте, включен ли очиститель в розетку и есть ли в розетке напряжение питания, включен ли автомат питания и целы ли предохранители, мигает ли красный индикатор замены фильтра.
2. Сильный шум. Проверьте, не застряло ли что-нибудь в вентиляторе, не наклонен ли корпус очистителя. Если шум все равно слишком сильный, попробуйте уменьшить мощность работы очистителя кнопками Speed Mid, Sleep. Используйте режим Sleep также для работы очистителя ночью.
3. Неприятный запах из очистителя. Если в первые несколько часов работы очиститель издает запах пластика, то это нормально. Однако устройство может издавать неприятный запах также в случае засорения фильтра. В этом случае его нужно очистить или заменить. Если вы чувствуете запах горелого, то немедленно выключите очиститель из розетки. Затем свяжитесь со службой поддержки или продавцом, у которого вы купили устройство.
4. Индикатор замены фильтра продолжает мигать даже после того, как вы заменили или очистили фильтр. Нажмите на кнопку фильтра – Filter. Таймер замены фильтра перезапустится, а индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ! Если ни один из возможных путей устранения не помог решить вашу проблему, обратитесь к поставщику либо в сервисный центр. Пожалуйста, не разбирайте устройство и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.

Информация об утилизации



Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит отдельной утилизации.

Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде.

Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки.

Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

Гарантийный срок и срок службы – 2 года со дня покупки изделия.

Сведения о производителе: «АСБИСк Энтерпрайзес ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Агиос Афанасиос, Диамонд Корт, Колонаки Стрит, 43, 4103 Лимасол, Кипр. Сделано в Китае.

Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также инструкция по подключению, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, доступны для скачивания по ссылке aeno.com/documents. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

BC Пречиствателят на въздух **AENO** е предназначен за дезинфекция и почистване на въздуха в помещенията от алергени, цветен прахец, гъбични спори, прахови частици, дим, животински косми и неприятни миризми.

Технически спецификации

Захранващо напрежение: 12 V, 2 A. Номинална мощност: 24 W. Входящо напрежение на захранващия адаптер: 100-240 V, 50-60 Hz. Производителност: 150 m³/h. Ниво на шум: до 40 dB (на разстояние 1 m). Обслужвана площ: до 25 m². Време за пречистване на въздуха в помещението: 2-3 часа. Тегло без опаковка: 2,1 кг. Размер: Ø205 mm × 385 mm.

Съдържание на комплекта

Пречиствател на въздух **AENO** (виж снимка **a**), захранващ адаптер, HEPA-филтър, кратко ръководство, гаранционна карта.

Ограничения и предупреждения

ВНИМАНИЕ! Уредът съдържа UV светодиод. Не е разрешено да разглобявате уреда и да го включвате разглобен, това е много опасно за зрението ви.

Преди начало на техническо обслужване се уверете, че пречиствателят е изключен от контакта. Не потапяйте пречиствателя във вода или друга течност. При почистване на пречиствателя не използвайте агресивни и леснозапалими препарати, съдържащи хлор или алкохол. Използвайте уреда само както е описано в краткото и пълно ръководство за потребителя. Неспазването на инструкциите може да доведе до пожар и други опасни ситуации, както и нараняване. Не използвайте уреда, ако е повреден или нацепен. Не инсталирайте уреда извън помещения или в близост до водоизточници, включително и овлажнители на въздух. Не

излагайте уреда на пряка слънчева светлина, влага или вибрации. Не изпускайте, не хвърляйте, не разглобявайте уреда и не се опитвайте да го поправите сами. Не поставяйте кабела близо до радиатори, печки или нагреватели. Не използвайте почистващи и миещи препарати за почистване на уреда. Не изхвърляйте уреда заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това ще навреди на околната среда. За повече информация относно правилното изхвърляне се свържете с местната организация за събиране и извозване на отпадъци. Дръжте децата далеч от уреда. Има риск от сериозно нараняване и токов удар. Този уред е предназначен само за възрастни.

Предупрежденията, предпазните мерки и инструкциите, съдържащи се в този документ, може да не съдържат всички възможни опасни ситуации. Използвайте здрав разум, когато използвате уреда.

Подготовка на уреда за работа

Преди да започнете работа, отстранете опаковка от HEPA-филтъра. За да направите това, обърнете почистващото устройство с дъното нагоре и свалете капака му, завъртайки го обратно на часовниковата стрелка (вижте фигура **b**). След това извадете HEPA-филтъра от тялото на пречиствателя с помощта на лентите от тъкан (вижте фигура **c**), свалете от него опаковката, поставете филтъра обратно и сложете капака, завъртайки го по посока на часовниковата стрелка (вижте фигура **d**). След това трябва да свържете пречиствателя на въздух към ел. мрежата (контакта), чрез адаптера, включен в комплекта за доставка. Захранващият край на адаптера трябва да се постави в гнездото на корлуca на пречиствателя, а щепселът на адаптера в контакта.

ВНИМАНИЕ! Никога не използвайте за захранване други адаптери, тъй като това може да повреди пречиствателя.

Управление от контролния панел

След свързване към захранването (контакта) с помощта на захранващия адаптер, пречиствателят влиза в режим на готовност. На горния контролен панел на пречиствателя има 6 бутона за индикация (вижте фигура e):

- бутон **POWER** , който превключва пречиствателя от режим на готовност в режим на работа, изключва пречиствателя и също така включва анионния филтър.
- бутони **SLEEP** , **SPEED MID**  и **SPEED HIGH** , които превключват скоростта на вентилатора на пречиствателя: Sleep – тих режим, Speed Mid – среден режим, Speed High – висока скорост на въртене на вентилатора;
-  бутон **FILTER**, който чрез мигане показва, че е време за смяна на филтъра (придружен от звуков сигнал, който може да бъде спряен чрез повторно натискане на бутона);
-  бутон **UV-C**, който включва UV диода за дезинфекция на въздуха.

Поддръжка

Почиствайте HEPA-филтъра редовно, но не го мийте с вода и не го използвайте след изтичане на срока за ползване. Изсушавайте HEPA филтъра редовно на слънце. Не отстранявайте прахта от HEPA-филтъра с прахосмукачка или водна струя.

HEPA-филтърът на пречиствателя трябва да се подменя на всеки 2200 часа работа (3-6 месеца). За да премахнете прахта от HEPA-филтъра, трябва да го извадите от корпуса на пречиствателя. За премахване на прахта или по-едрият парчета мръсотия от повърхността на HEPA-филтъра и пречиствателя,

използвайте мека тъкан с неутрален (неагресивен) почистващ препарат. След като HEPA-филтърът изсъхне го поставете в пречиствателя на въздух, за да стартирате. Ако пречиствателят на въздух няма да се използва дълго време, трябва да се уверите, че устройството е на сухо, хладно и добре проветриво място, покрийте го с прахоустойчива торба. За да поддържате неизползвания пречиствател в изправност, трябва да го включвате от време на време поне за няколко минути.

ВНИМАНИЕ! Не допускате попадане на вода в корпуса на пречиствателя.

Отстраняване на възможни неизправности

1. Пречиствателят не се включва. Проверете включен ли е пречиствателят в контакта и има ли захранване в контакта, прекъсвачът включен ли е и дали предпазителите са непокътнати, мига ли червеният индикатор за смяна на филтъра.
2. Силен шум. Проверете дали нещо не е заседнало във вентилатора или корпусът на пречиствателя не е наклонен. Ако шумът е все още твърде силен, опитайте се да намалите мощността на пречиствателя, като използвате бутоните Speed Mid, Sleep. Използвайте режим Sleep, за работа на пречиствателя през нощта.
3. Неприятна миризма от пречиствателя. Ако през първите няколко часа работа на пречиствателя се излъчва миризма на пластмаса, това е нормално. Уредът също може да излъчва неприятна миризма и ако филтърът е замърсен. В този случай той трябва да се почисти или замени. Ако усетите мирис на изгоряло, незабавно изключете пречиствателя от контакта. След това се свържете с екипа за поддръжка или търговеца, от когото сте закупили вашия уред.
4. Индикатор за смяна на филтъра продължава да мига дори след като сте сменили или почистили филтъра. Натиснете бутона на филтъра - Filter.

Таймерът за смяна на филтъра ще се рестартира и индикаторът ще се изключи.

ВНИМАНИЕ! Ако нито един от посочените възможни начини за разрешаване на проблема не помогне, тогава се свържете с вашия доставчик или сервизен център. Моля, не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го ремонтирате сами.

Информация за рециклиране

Тези символи указват, че при изхвърлянето на уреда, неговите батерии и акумулатори, както и на електрическите и електронните му аксесоари, трябва да спазвате разпоредбите за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) и за отпадъците от батерии и акумулатори. Съгласно правилата, това оборудване в края на експлоатационния живот подлежи на отделно изхвърляне.



Не изхвърляйте устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда.

За да изхвърлите това оборудване, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране.

За подробности трябва да се обърнете към местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Гаранционен срок и срок на обслужване – 2 години от датата на закупуване на продукта.

Данни за производителя: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, улица Kolonakiou 43, 4103 Лимасол, Кипър. Произведено в Китай.

Актуалната информация и подробното описание на устройството, както и инструкцията за свързване, сертификати, данни за компаниите, приемащи искове относно качеството и гаранцията, са достъпни за изтегляне на линк aeno.com/documents. Всички упоменати търговски марки и техните имена се явяват собственост на съответните им притежатели.

CZ Čistič vzduchu **AENO** je navržen tak, že zachycuje prach, bakterie a viry, plísně, alergeny, pachy, kouř a dráždivé úlomky chlupů domácích zvířat ze všech směrů.

Technické specifikace

Napájecí napětí: 12 V, 2 A. Příkon: 24 W. Napájecí napětí na vstupu: 100-240 VAC, 50-60 Hz. Výkon: 150 m³/h. Hlučnost: až 40 dB (ve vzdálenosti 1 m). Doporučená velikost místnosti: do 25 m². Doba čištění vnitřního vzduchu: 2-3 hodiny. Hmotnost bez obalu: 2,1 kg. Velikost: Ø205mm × 385mm.

Obsah balení

Čistič vzduchu **AENO** (viz obrázek **a**), napájecí adaptér, filtr HEPA, příručka pro rychlý start, záruční list.

Omezení a varování

POZOR! Uvnitř zařízení je UV lamp. Není povoleno zařízení rozebírat a zapínat v rozebraném stavu, je to velmi nebezpečné pro vaše oči.

Před zahájením údržby se ujistěte, že je čistič odpojený od elektrické sítě. Neponořujte čistič do vody nebo jiné kapaliny. K péči o vysavač nepoužívejte agresivní a hořlavé produkty obsahující chlór nebo alkohol. Zařízení používejte pouze způsobem popsáním v rychlých a úplných uživatelských příručkách. Nedodržení pokynů může mít za následek požár a jiné nebezpečné situace, stejně jako zranění. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo prasklé. Neinstalujte zařízení venku nebo v blízkosti vodních zdrojů, včetně zvlhčovačů vzduchu. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vlhkosti nebo vibracím. Neupustte, neházejte, nerozebírejte zařízení a nepokoušejte se jej sami opravit. Nedávejte kabel vedle radiátorů, sporáků nebo ohřívačů. K čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky. Nevhazujte zařízení do netříděného komunálního odpadu, mohlo by to poškodit životní prostředí. Další informace o správné likvidaci získáte u místní organizace pro sběr a likvidaci odpadu. Chraňte děti před zařízením. Hrozí nebezpečí vážného zranění a úrazu elektrickým proudem. Toto

zařízení je určeno pouze pro dospělé. Varování, bezpečnostní opatření a pokyny obsažené v tomto dokumentu nemusí obsahovat všechny možné nebezpečné situace. Při používání zařízení používejte zdravý rozum.

Příprava na práci

Před zahájením práce odstraňte obal z filtru HEPA. Za tímto účelem otočte čističku vzhůru nohama a sejměte kryt otočením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek **b**). Poté vyjměte HEPA filtr z čističky pomocí textilních proužků (viz obrázek **c**), odstraňte z něj obal, vložte filtr zpět a zajistěte kryt otočením ve směru hodinových ručiček (viz obrázek **d**). Poté musíte připojit čistič vzduchu k napájecímu zdroji (elektrické zásuvce) pomocí adaptéru, který je součástí dodávky. Zástrčka adaptéru musí být zasunuta do zásuvky na čističce a zástrčka adaptéru do zásuvky.

POZOR! Nikdy nepoužívejte k napájení jiné napájecí adaptéry, protože by to mohlo poškodit čističku.

Ovládání z ovládacího panelu

Po připojení do sítě napájení (zásuvky) pomocí adaptéru napájení, přechází čistič do režimu čekání. Na horním ovládacím panelu čističe je 6 indikátorových tlačítek (viz obrázek **e**):

- tlačítko **POWER**  , které přepíná čistič z režimu čekání do provozního režimu, vypíná čistič a také zapíná aniontový filtr.
-  tlačítko **SLEEP** ,  **SPEED MID** a  **SPEED HIGH** , která přepínají rychlost ventilátoru čističe: Sleep – tichý režim, Speed Mid – střední režim, Speed High – vysoká rychlost otáčení ventilátoru;
-  tlačítko **FILTER** , které blikáním indikuje, že je čas vyměnit filtr (doprovázený zvukovým signálem, který lze zastavit opětovným stisknutím tlačítka);

-  tlačítko **UV-C** , které zapíná UV diodu pro dezinfekci vzduchu.

Údržba

Filtr HEPA pravidelně čistěte, ale po skončení jeho životnosti jej neoplachujte vodou ani nepoužívejte. Filtr HEPA pravidelně sušte na slunci. Neodstraňujte prach z filtru HEPA vysavačem nebo proudem vody.

Filtr HEPA čističe je třeba vyměňovat každých 2200 hodin provozu (3–6 měsíců). Chcete-li odstranit prach z filtru HEPA, odstraňte jej z krytu čističe. K odstranění prachu nebo velkých nečistot z povrchu filtru a čističe HEPA použijte měkký hadřík s neutrálním (nekorozivním) čisticím prostředkem. Po zaschnutí filtru HEPA jej nainstalujte do čističe vzduchu. Pokud čistič vzduchu nebudete delší dobu používat, musíte se ujistit, že je zařízení na suchém, chladném a dobře větraném místě, zakrýt ho prachotěsným vakem. Abyste udrželi nepoužitý čistič v provozuschopném stavu, musíte jej čas od času alespoň na několik minut zapnout.

POZOR! Zabráňte vniknutí vody do těla čističe.

Odstranění možných poruch

1. Čistička se nezapne. Zkontrolujte, zda je čistička zapojena do zásuvky a zda je v zásuvce napájení, zda je zapnutý jistič a zda jsou pojistky neporušené, zda bliká červená kontrolka výměny filtru.
2. Hlasitý zvuk. Zkontrolujte, zda není něco zaseknuté ve ventilátoru nebo zda není čistička nakloněná. Pokud je hluk stále příliš hlasitý, pokuste se snížit výkon čističky pomocí tlačítek Speed Mid, Sleep. K provozu čističe v noci použijte také režim spánku.
3. Nepříjemný zápach z čističe. Pokud čistič během několika prvních hodin provozu vydává zápach z plastu, je to normální. Zařízení však může vydávat nepříjemný zápach, i když je filtr zanesený. V takovém případě je nutné jej

vyčistit nebo vyměnit. Pokud cítíte pálení, čističku okamžitě odpojte. Poté kontaktujte podporu nebo prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.

4. Indikátor výměny filtru bliká i po výměně nebo vyčištění filtru. Klikněte na tlačítko filtru - Filter. Časovač výměny filtru se restartuje a indikátor zhasne.

POZOR! Pokud žádný z možných řešení problém nevyřeší, obraťte se na svého dodavatele nebo servisní středisko. Zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit sami.

Informace o recyklaci



Tyto symboly označují, že při likvidaci spotřebiče, jeho baterií a akumulátorů a elektrického a elektronického příslušenství musíte dodržovat předpisy o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a o likvidaci baterií a akumulátorů. Podle předpisů musí být toto zařízení po skončení životnosti zlikvidováno odděleně.

Přístroj, baterie a akumulátory ani elektrické a elektronické příslušenství nelikvidujte společně s netříděným komunálním odpadem, protože by to bylo škodlivé pro životní prostředí.

Chcete-li toto zařízení zlikvidovat, musíte jej vrátit na prodejní místo nebo odevzdat v místním recyklačním centru. Podrobnosti vám sdělí místní služba pro likvidaci domovního odpadu.

Záruční doba a životnost jsou 2 roky od data zakoupení produktu.

Podrobnosti o výrobci: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Kypr. Vyrobeno v Číně. Aktuální informace a podrobný popis zařízení, pokyny k připojení, certifikáty, informace o společnostech, které přijímají nároky na kvalitu a záruku, jsou k dispozici ke stažení na aeno.com/documents. Všechny uvedené ochranné známky a jejich názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

EE AENO õhu puhastaja on mõeldud siseruumide õhu desinfitseerimiseks ja puhastamiseks allergeenidest, õietolmust, seenesporidest, tolmuosakestest, suitsust, loomakarvadest ja ebameeldivatest lõhnadest.

Spetsifikatsioonid

Toitepinge: 12 V, 2 A. Võimsus: 24 W. Toitepinge toiteadapteri sisendis: 100–240 V, 50–60 Hz. Tootlikkus: 150 m³/t. Müratase: kuni 40 dB (1 m kaugusel). Teenindusala: kuni 25 m². Siseruumide puhastamise aeg: 2–3 tundi. Kaal ilma pakendita: 2,1 kg. Mõõtmed: Ø205 mm × 385 mm.

Tarnekomplekti sisu

AENO õhupuhasti (vt pilti **a**), toiteadapter, HEPA-filter, kiirjuhend, garantiikaart.

Piirangud ja hoiatused

TÄHELEPANU! Seadme sees on UV-lamp. Seadet ei ole lubatud lahti võtta ja lahti monteerida, see on teie silmadele väga ohtlik.

Enne hoolduse alustamist veenduge, et puhastusvahend oleks vooluvõrgust lahti ühendatud. Ärge kastke puhastusvahendit vette ega mõnda muusse vedelikku. Ärge kasutage hooldamiseks agressiivseid ja tuleohtlikke, kloori või alkoholi sisaldavaid aineid. Kasutage seadet ainult nii, nagu on kirjeldatud kiiretes ja täielikes kasutusjuhendites. Juhiste eiramine võib põhjustada tulekahju ja muid ohtlikke olukordi, samuti kehavigastusi. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud või möranenud. Ärge paigaldage seadet õues ega veeallikate, sealhulgas õhuniisutajate lähedale. Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse, niiskuse ega vibratsiooni kätte. Ärge pillake või visake seadet maha, ärge võtke lahti ega proovige seda ise parandada. Ärge asetage kaablit radiaatorite, ahjude ega kütteseadmete lähedusse. Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastus- ega pesemisvahendid. Ärge kõrvaldage seadet sorteerimata olmejäätmetega, kuna see kahjustab keskkonda. Õige kõrvaldamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku jäätmekogumise- ja kõrvaldamisorganisatsiooni poole. Hoidke lapsi seadmest eemal. Esineb tõsiste vigastuste ja elektrilöögi oht. See seade on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele. Selles dokumendis sisalduvad hoiatused,

ettevaatusabinõud ja juhised ei pruugi sisaldada kõiki võimalikke ohtlike olukordi. Seadme kasutamisel tegutsege terve mõistusega.

Seadme tööks ettevalmistamine

Enne töö alustamist eemaldage pakend HEPA filtrist. Selleks pöörake puhastusvahend pea alaspidi ja eemaldage selle kate, keerates seda vastupäeva (vt joonis **b**). Seejärel eemaldage HEPA filter puhastusvahendi korpuse küljest kangaribade abil (vt joonis **c**), eemaldage sellest pakend, asetage filter tagasi ja kinnitage kate päripäeva keerates (vt joonis **d**). Pärast seda peate tarnekomplekti kuuluva adapteri abil ühendama õhupuhasti toiteallikaga (pistikupesaga). Adapteri pistik tuleb sisestada puhastusvahendi korpuse pistikupesasse ja adapteri pistik ühendada seinakontaktiga.

TÄHELEPANU! Ärge kunagi kasutage võrgu toitmiseks muid toiteadaptereid, kuna see võib puhastit kahjustada.

Juhtimine juhtpaneelilt

Pärast toiteadapteriga (seinakontaktiga) ühendamist lülitub puhastaja ooterežiimi. Puhasti ülemisel juhtpaneelil on 6 indikaatorinuppu (vt joonis **e**):

- nupp **POWER** , mis lülitab puhastaja ooterežiimist töörežiimile, lülitab puhastaja välja ja lülitab sisse ka anioonfiltri.
- nupud **SLEEP** , **SPEED MID**  ja **SPEED HIGH** , mis muudavad puhastaja ventilaatori kiiruse: Sleep – vaikne režiim, Speed Mid – keskmine režiim, Speed High – ventilaatori kõrge pöörlemiskiirus;
-  nupp **FILTER**, mis vilgutades näitab, et on aeg filter välja vahetada (kaasas helisignaali, mille saab uuesti nupule vajutades peatada);
-  nupp **UV-C**, mis lülitab UV-diodi sisse õhu desinfitseerimiseks.

Hooldus

Puhastage HEPA-filtrit regulaarselt, kuid ärge loputage seda veega ega kasutage selle kasutusea lõpus. Kuivatage HEPA filtrit regulaarselt päikese käes. Ärge eemaldage tolmu HEPA-filtrist tolmuimeja või veejoaga.

Puhasti HEPA-filter tuleb vahetada iga 2200 töötunni (3-6 kuu) järel. Tolmu eemaldamiseks HEPA-filtrist eemaldage see puhastaja korpusest. Tolmu või suurte mustusetükkide eemaldamiseks HEPA-filtri ja puhastusvahendi pinnalt kasutage pehmet lappi koos neutraalse (mitte agressivse) pesuvahendiga. Pärast HEPA-filtri kuivamist asetage see töö alustamiseks õhupuhastisse. Kui õhupuhastit pikka aega ei kasutata, peate veenduma, et seade on kuivas, jahedas ja hästiventileeritavas kohas, katke see tolmukindla kotiga. Kasutamata puhastusvahendi töökorras hoidmiseks peate selle aeg-ajalt vähemalt paariks minutiks sisse lülitama.

TÄHELEPANU! Ärge laske vett puhasti kehasse sattuda.

Võimalike talitlushäirete kõrvaldamine

1. Seade ei lülitu sisse. Kontrollige, kas puhastaja on pistikupessa ühendatud ja kas pistikupesas on voolupinge, kas kaitselüliti on sisse lülitatud ja kaitsmed on terved, kas vilgub punane filtri vahetuse näidik.
2. Vali müra. Kontrollige, kas ventilaatorisse on midagi kinni jäänud või kas puhasti korpus pole kallutatud. Kui müra on endiselt liiga tugev, proovige puhasti võimsust vähendada, kasutades nuppe Speed Mid, Sleep. Kasutage puhasti öösel töötamiseks ka Sleep unerežiimi.
3. Puhasti ebameeldiv lõhn. Kui esimestel töötundidel puhasti tekitab plastikust lõhna, on see normaalne. Kuid seade võib ebameeldivat lõhna eraldada ka siis, kui filter on ummistunud. Sellisel juhul tuleb see puhastada või asendada. Kui tunnete põletamise lõhna, eemaldage puhasti koheselt vooluvõrgust. Seejärel pöörduge tugiteenuse või edasimüüja poole, kellelt otsite seadme.

4. Filtri vahetuse indikaator vilgub ka pärast filtri vahetamist või puhastamist. Klõpsake nuppu filter - Filter. Filtri asendamise taimer taaskäivitub ja indikaator kustub.

TÄHELEPANU! Kui ükski võimalikest lahendustest ei lahenda teie probleemi, pöörduge oma tarnija või teeninduskeskuse poole. Ärge võtke seadet lahti ega proovige seda ise parandada.

Teave ringlussevõtu kohta



Need sümbolid näitavad, et seadme, selle patareide ja akude ning elektriliste ja elektrooniliste tarvikute kõrvaldamisel tuleb järgida elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) ning patarei- ja akujäätmeteeeskirju. Vastavalt eeskirjadele tuleb need seadmed nende kasutusaja lõppedes eraldi kõrvaldada.

Ärge visake seadet, selle patareid ja akusid ega elektrilisi ja elektroonilisi lisaseadmeid koos sorteerimata olmejäätmetega, sest see oleks keskkonnale kahjulik.

Selle seadme kõrvaldamiseks tuleb see tagastada müügikohas või anda kohalikule ringlussevõtukeskusele.

Täpsemate üksikasjade saamiseks peaksite võtma ühendust oma kohaliku olmejäätmete kõrvaldamise teenusega.

Garantiaeg ja kasutusiga on 2 aastat alates toote ostukuupäevast.

Tootja andmed: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Küpros. Valmistatud Hiinas.

Ajakohastatud teave ja üksikasjalikud seadmekirjeldused, samuti ühendamisjuhised, sertifikaadid, kvaliteedinõuded ja garantiinfo on allalaadimiseks saadaval aadressil aeno.com/documents. Kõik kaubamärgid ja marginiimed on vastavate omanike omand.

HU Az **AENO** légtisztítót úgy tervezték, hogy fertőtlenítsen és tisztítsa a beltéri levegőt az allergiás reakciót kiváltó anyagoktól-a pollentől, a gombaspóráktól, a porszemcséktől, -továbbá a füsttől, az állati szőrtől és a kellemetlen szagoktól.

Technikai adatok

Tápfeszültség: 12 V, 2 A. Teljesítmény: 24 W. Tápfeszültség a hálózati adapter bemenetén: 100-240 VAC, 50-60 Hz. Szellőztetési termelékenysége: 150 m³/h. Zajszint: 40 dB-ig (1 m távolságban). Szolgáltatási terület (az eszközzel való légtisztításra alkalmas terület nagysága): 25 m². Beltéri tisztítási idő: 2-3 óra. Tömege csomagolás nélkül: 2,1 kg. Mérete: Ø205mm × 385mm.

Egy eszköz - készlet tartalma

AENO légtisztító (lásd az "a" ábrát), hálózati adapter, HEPA szűrő, rövid üzembe helyezési útmutató, jótállási jegy.

Korlátozások és figyelmeztetések

FIGYELEM! A készülék belsejében UV lámpa található. A készüléket nem szabad szétszerelni és szétszerelve bekapcsolni, mert ez nagyon veszélyes a szemére. A karbantartás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a légtisztító csatlakozója ki van húzva a konnektorból. Ne merítse a légtisztítót vízbe vagy más folyadékba. A porszívó ápolásához ne használjon agresszív és gyúlékony anyagokat és eszlőzőket, klórt vagy alkoholt tartalmazó termékeket. A készüléket csak a rövid és teljes felhasználói kézikönyvekben leírtak szerint használja. Az utasítások be nem tartása tüzet és más veszélyes helyzeteket, valamint sérüléseket okozhat. Ne használja a készüléket, ha az sérült (pl. repedt). Ne telepítse a készüléket - beleértve a párásítókat is - a szabadban vagy vízforrások közelében. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, nedvességnek vagy rezgésnek. Ne ejtse le, ne dobja el, ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja saját maga megjavítani. Ne helyezze a tápkábelt

radiátorok, kályhák, tűzhelyek vagy más fűtőberendezések közelébe. Ne használjon mosószert vagy más tisztítószert a készülék tisztításához. Ha kidobja a készüléket, ne dobja válogatás nélküli kommunális hulladékok közé, mert ez károsítja a környezetet. Az elhasználódott légtisztítót csak a hasonló eszközöket tartalmazó, elkülönített szeméttárolóba helyezze a meghatározott szabályok szerint. A helyes hulladék mentesítéssel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hulladékgyűjtő és mentesítő szervezetéhez. Tartsa távol a gyerekeket a készüléktől. Helytelen használat esetén súlyos sérülés és áramütés veszélye áll fenn. Ez a készülék csak felnőttek számára készült.

A jelen dokumentumban található, veszélyhelyzetekre vonatkozó figyelmeztetések, óvintézkedések és utasítások nem feltétlenül tartalmaznak minden lehetséges veszély helyzetet. Használja a józan ésszt az eszköz üzemeltetésekor.

Felkészülés a légtisztító üzembe helyezésére

A munka megkezdése előtt távolítsa el a csomagolást a HEPA szűrőről. Ehhez a légtisztítót fordítsa fejjel lefelé, távolítsa el róla a fedelet úgy, hogy azt az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatja (lásd **"b"** ábrát). Ezután vegye le a HEPA szűrőt a tisztító testéről a szövetszalagok segítségével (lásd a **"c"** ábrát), vegye le a szűrőről a csomagolást, majd helyezze vissza a szűrőt, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse a fedelet (lásd a **"d"** ábrát). Ezt követően csatlakoztatnia kell a légtisztítót az áramforráshoz (elektromos csatlakozóaljzathoz) a árukészletben található adapter segítségével. Az adapter dugóját a tisztító testen lévő aljzatba, az adapter csatlakozóját pedig a konnektorba kell helyezni.

FIGYELEM! A légtisztító táplálásához soha ne használjon más típusú hálózati adaptert, mert az károsíthatja a tisztítót.

Vezérlés a kezelőpanelről

Miután a tápegységhez (fali aljzathoz) csatlakoztatta a légtisztítót az adapter segítségével, a tisztító készenléti állapotba kerül. A tisztító készülék felső kezelőpaneljén 6 jelzőgomb található (lásd a "e" ábrát):

- **POWER**  gomb, amely a tisztítót készenléti üzemmódból munka üzemmódba kapcsolja vagy kikapcsolja a tisztítót és bekapcsolja az anion szűrőt.
- **SLEEP** , **SPEED MID**  és **SPEED HIGH**  gombok, amelyek változtatják a légtisztító ventilátorának forgási sebességét: Sleep - alvó, csendes, kis fordulatszámú üzemmód, Speed Mid – közepes fordulatszámú üzemmód, Speed High – magas ventilátor fordulatszámú üzemmód;
-  **FILTER** gomb, amely villogással jelzi, hogy ideje cserélni a szűrőt (hangjelzés kíséri, amelyet a gomb újbóli megnyomásával lehet megállítani);
-  **UV-C** gomb, amely bekapcsolja az ultraibolya diódát a levegő fertőtlenítésére.

Karbantartás

Rendszeresen tisztítsa a HEPA szűrőt, de ne mossa le vízzel. Ne használja a szűrőt az üzemi élettartamának lejárta után. Rendszeresen szárítsa meg a HEPA szűrőt napsütésben. (Hagyja a szűrőt a napon.) Ne távolítsa el a port a HEPA szűrőből porszívóval vagy vízsugárral.

A légtisztító HEPA szűrőjét 2200 üzemóránként (3-6 hónap) ki kell cserélni. Ha el akarja távolítani a port a HEPA szűrőből, vegye ki a szűrőt a légtisztító házból. Használjon puha ruhát és semleges (nem maró) mosószert a por vagy a

nagyobb szennyeződések eltávolításához a HEPA szűrő és a légtisztító felületéről. A légtisztító üzembe helyezéséhez a megszáradt HEPA szűrőt tegye be a tisztítóba. Ha a légtisztítót sokáig nem fogják használni, akkor meg kell győződnie arról, hogy a készülék száraz, hűvös és jól szellőző helyen lesz tárolva, és a tárolóba helyezéskor a légtisztítót le kell fedni porvédő zacskóval. Az ideiglenesen nem használt légtisztító üzempépes állapotának megőrzése érdekében a készüléket időnként be kell kapcsolnia néhány percre.

FIGYELEM! Ne engedje, hogy a légtisztító testébe víz kerüljön.

A lehetséges meghibásodások elhárítása

1. A légtisztító nem kapcsol be. Ellenőrizze, hogy a légtisztító adapterének csatlakozója be van-e dugva a konnektorba, van-e tápfeszültség a konnektorban, be van-e kapcsolva az automatikus tápfeszültség ellátás, épek-e a biztosítékok, villog-e a piros szűrőcsere-jelző lámpa.
2. Hangos zaj. Ellenőrizze, hogy nem akadt-e be valami a ventilátorba. Ellenőrizze, hogy megdőlt-e a tisztító teste. Ha a zaj továbbra is túl nagy, próbálja csökkenteni a tisztító teljesítményt a Speed Mid és Sleep gombokkal. Használja az alvó (Sleep) üzemmódot a tisztító éjszakai működéséhez.
3. Kellemetlen szag érződik a légtisztítóból. Ha a légtisztító az első néhány üzemóránban műanyag szagot bocsát ki, az normális jelenség. Az eszköz azonban kellemetlenebb szagot is kibocsáthat, ha a szűrő eltömődött. Ebben az esetben meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni a szűrőt. Ha égő szagot érez, azonnal húzza ki a konnektorból a légtisztító hálózati csatlakozóját. Ezután vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy azzal a kereskedővel, akitől az eszközt vásárolta.

4. Miután kicserélte vagy megtisztította a szűrőt, a szűrőcsere jelző továbbra is villog. Nyomja meg a szűrő (Filter) gombot. A szűrőcsere időzítője újraindul, és a kijelző kialszik.

FIGYELEM! Ha a lehetséges megoldások egyike sem oldja meg a problémát, lépjen kapcsolatba az eszköz leszállítójával vagy a szervizközponttal. Kérjük, ne szerelje szét az eszközt és ne próbálja megjavítani.

Ártalmatlanítással kapcsolatos információk



Ezek a szimbólumok jelzik, hogy a készülék, annak elemei és akkumulátorai, valamint elektromos és elektronikus tartozékai ártalmatlanításakor be kell tartania az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) és az elem- és akkumulátorhulladékokra vonatkozó előírásokat. Az előírások szerint ez a berendezés élettartama végén külön ártalmatlanítást igényel.

Ártalmatlanításakor ne dobja ki a készüléket, annak elemeit és akkumulátorait, valamint elektromos és elektronikus tartozékait a válogatatlan kommunális hulladékkal együtt, mivel ez káros a környezetre.

Az adott berendezés ártalmatlanításához vissza kell juttatni azt az eladás helyére, vagy le kell adni egy helyi újrahasznosító központban.

A részletekért forduljon a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

A jótállási idő és az élettartam a termék megvásárlásától számított 2 év.

A gyártó adatai: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Ciprus. Made in China.

Naprakész információk és részletes készülék-leírások, valamint csatlakoztatási utasítások, tanúsítványok, minőségi állítások és garanciális információk letölthetők az aeno.com/documents weboldalról. Minden védjegy és márkanév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

AM AENO օդի մաքրիչը նախատեսված է պերզեններից, ծաղկափոշիներից, սնկային խոռոչներիցից, փոշուց, ծխից, կենդանիների բրդից, ինչպես նաև տհաճ հոտերից ներսի օդի ախտահանման և մաքրման համար:

Տեխնիկական բնութագրեր

Մնուցման լարումը՝ 12 Վ, 2 Ա: Հզորությունը՝ 24 Վտ: Մնուցման լարումն աղապտերի մուտքի մոտ՝ փոփոդական հոսանքի 100-240 Վ, 50-60 Հգ. Արտադրողականությունը՝ 150 մ³/ժ: Աղմուկի մակարդակը՝ մինչև 40 դԲ (1 մ հեռավորության վրա): Սպասարկման տարածքը՝ մինչև 25 մ²: Ներսի օդի մաքրման ժամանակը՝ 2-3 ժամ: Քաշը առանց փաթեթավորման՝ 2,1 կգ: Չափը՝ Ø205 մմ × 385 մմ:

Առաքման բովանդակությունը

AENO օդի մաքրիչը (տես նկար **a**), սնուցման աղապտեր, HEPA-գտիչ, կարճ ուղեցույց, երաշխիքային քարտ:

Մահմանափակումներ և նախագուշացումներ

Ուշադրություն՝ Մարքի ներսում կա ուլտրամանուշակագույն լուսադիոդ: Չի թույլատրվում սարքը քանդել և այն միացնել քանդված վիճակում, դա շատ վտանգավոր է ձեր տեսողության համար:

Նախքան տեխնիկական սպասարկումը սկսելը, համոզվեք, որ մաքրիչը անջատված է վարդակից: Մաքրիչը մի ընկղմեք ջրի կամ որևէ այլ հեղուկի մեջ: Մաքրիչի խնամքի համար մի օգտագործեք բլոր կամ այլոհող պարունակող ազդեցիվ և դյուրավառ միջոցներ: Մարքը միայն օգտագործեք ըստ հրահանգների, որոնք նշված են կարճ և ամբողջական օգտագործողի ուղեցույցներում: Հրահանգի խախտումը կարող է հանգեցնել հրդեհի առաջացման և այլ վտանգավոր իրավիճակների, ինչպես նաև վնասվածքների: Մի օգտագործեք սարքը, եթե նրա վրա կան վնասվածքներ և ճաքեր: Մի տեղադրեք սարքը բաց տարածքում, ինչպես նաև ջրի աղբյուրների մոտ, ներառյալ օդի խոնավացուցիչները: Մարքը մի ենթարկեք արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցությանը, խոնավությանը և վիբրացիայի: Մի գցեք, մի նետեք, մի քանդեք սարքը և մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել: Մալուխը մի տեղադրեք ռադիատորների, էլեկտրոսպիլների կամ

տաքացուցիչների կողքին: Մաքրման համար մի օգտագործեք մաքրող և լվացող միջոցներ: Չի թույլատրվում սարքը ուտիլիզացնել չտրտավորված քաղաքային թափոնների հետ միասին, քանի որ դա կվնասի շրջակա միջավայրին: Ճիշտ ուտիլիզացման ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար անհրաժեշտ է դիմել թափոնների հավաքման և արտահանման տեղական կազմակերպության: Երեխաներին մի թողեք սարքին մոտ: Կա լուրջ վնասվածքներ և էլեկտրական հոսանքի հարված ստանալու վտանգ: Այս սարքը նախատեսված է քացառապես մեծահասակների օգտագործման համար:

Մույն փաստաթղթում պարունակվող նախագգուշացումները, նախագգուշական միջոցները և հրահանգները չեն կարող պարունակել բոլոր հնարավոր վտանգավոր իրավիճակները: Սարքը օգտագործելիս պետք է առաջնորդվել ողջախոհությամբ:

Սարքի աշխատանքի նախապատրաստումը

Նախքան աշխատանքի սկսելը, պետք է հեռացնել HEPA-գտիչի փաթեթը: Դրա համար մաքրիչը շրջեք հատակով վեր և հանեք կափարիչը, պտտելով այն ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ (տես նկար **б**): Այնուհետև գործածեք ժապավենների միջոցով մաքրիչի պատյանից հանեք HEPA-գտիչը (տես նկար **с**), հեռացրեք փաթեթավորումը, տեղադրեք գտիչը ետ և ամրացրեք կափարիչը, պտտելով այն ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ (տես նկար **д**): Դրանից հետո օդի մաքրիչը պետք է միացնել սնուցման ցանցին (էլեկտրական վարղակից), օգտագործելով աղապտերը, որը ներառված է մատակարարման փաթեթի մեջ: Աղապտերի միակցիչը պետք է մտցնել մաքրիչի պատյանի վրայի բնիկի մեջ, իսկ աղապտերի խրոջը - վարղակի:

Ուշադրություն Ոչ մի դեպքում չօգտվեք ցանցից սնուցման համար հոսանքի այլ աղապտերից, քանի որ դա կարող է վնաս հասցնել մաքրիչին:

Ղեկավարումը վերահսկիչ վահանակից

Աղապտերի օգնությամբ հոսանքի ցանցին (վարղակից) միանալուց հետո, մաքրիչը անցնում է սպասման ռեժիմին: Մաքրիչի վերին հսկիչ վահանակի վրա գտնվում են 6 կոճակ-ինդիկատորներ (տես նկար **е**):

- **POWER**  կոճակը, որը մաքրիչը սպասման ռեժիմից տեղափոխում է աշխատանքային ռեժիմ, անջատում է մաքրիչը և ինչպես նաև միացնում է անիոնային գտիչը:

- **SLEEP** ☾, **SPEED MID** ♪ և **SPEED HIGH** ✨ կոճակները, որոնք հոսանքափոխում են օդափոխիչի արագությունը՝ Sleep-հանգիստ ռեժիմ, Speed Mid - միջին ռեժիմ, Speed High - օդափոխիչի ռոտացիայի բարձր արագություն;
- **FILTER** կոճակը, որը թարթելով ցույց է տալիս, որ ժամանակն է փոխարինել գոխը (ուղեկցվում է ձայնային ազդանշանով, որը կարելի է դադարեցնել կոճակը կրկնակի սեղմելով);
- **UV-C** կոճակը, որը օդի ախտահանման համար միացնում է ուլտրամանուշակագույն դիոդը:

Տեխնիկական սպասարկում

Պարբերաբար մաքրեք HEPA-գոխը, բայց մի լվացեք այն ջրով և մի օգտագործեք ծառայության ժամկետի ավարտից հետո: HEPA ֆիլտրը պարբերաբար չորացրեք արևի տակ: HEPA-գոխից մի հեռացրեք փոշին, օգտագործելով փոշեկույլ կամ ջրի շիթ:

Մաքրիչի HEPA-գոխը պետք է փոխարինել յուրաքանչյուր 2200 ժամ աշխատելուց հետո (3-6 ամիս): HEPA-գոխը փոշուց մաքրելու համար այն պետք է հանել մաքրիչի պատյանից: HEPA-գոխի և մաքրիչի մակերեսից փոշու կամ խոշոր կեղտի կտորների հեռացման համար օգտագործեք փափուկ գործվածք չեզոք (ոչ ագրեսիվ) մաքրող միջոցով: Չորացնելուց հետո HEPA-գոխը տեղադրեք օդի մաքրիչի մեջ, աշխատանքը սկսելու համար: Եթե օդի մաքրիչը երկար ժամանակ չի օգտագործվում, դուք պետք է համոզվեք, որ սաքքը գտնվում է չոր, սառը և լավ օդափոխվող սենյակում, ծածկեք այն անփոշեթափանցիկ տոպրակով: Որպեսզի պահպանել չօգտագործված օդի մաքրիչը աշխատունակ վիճակում, դուք պետք է այն ժամանակ առ ժամանակ միացնեք առնվազն մի քանի րոպեով:

Ուշադրություն Թույլ մի տվեք, որ ջուր ընկնի մաքրիչի պատյանի մեջ

Հնարավոր անսարքությունների վերացում

1. Մաքրիչը չի միանում: Ստուգեք, թե արդյոք մաքրիչը միացված է վարդակից, և արդյոք հոսանքի լարում կա վարդակում, թե արդյոք միացված է հոսանքի ավտոմատը և արդյոք ապահովիչները ամբողջական են, թե արդյոք գտիչի փոխարինման կարմիր ինդիկատորը թարթում է:
 2. Ուժեղ աղմուկ: Ստուգեք, արդյոք օդափոխիչի մեջ որևէ բան չի խցանված, թե արդյոք մաքրիչի պատյանը թերված չէ: Եթե աղմուկը դեռևս շատ ուժեղ է, փորձեք նվազեցնել շարժիչի աշխատանքային հզորությունը Speed Mid, Sleep կոճակներով: Օգտագործեք նաև Sleep ռեժիմ մաքրիչի գիշերային աշխատանքի համար:
 3. Մաքրիչից տիան հոտ է գալիս: Եթե առաջին մի քանի ժամվա աշխատանքի ընթացքում մաքրիչից պլաստիկի հոտ է գալիս, ապա դա նորմալ է: Այնուամենայնիվ, սարքը կարող է տիան հոտ առաջացնել նաև գտիչի խցանվելու դեպքում: Այս դեպքում այն պետք է մաքրել կամ փոխարինել: Եթե դուք զգում եք այրվածի հոտ, ապա մաքրիչը անմիջապես անջատեք վարդակից: Այնուհետև կապվեք աջակցության ծառայության կամ վաճառողի հետ, ու միջ դուք գնել եք սարքը:
 4. Չտիչի փոխարինման ինդիկատորը շարունակում է թարթել նույնիսկ այն բանից հետո, երբ դուք փոխարինեցիք կամ մաքրեցիք գտիչը: Սեղմեք գտիչի Filter կոճակը: Փիլտրի փոխարինման թայմերը կվերագործարկվի, իսկ ինդիկատորը կմարի:
- ՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** Եթե հնարավոր միջոցներից ոչ մեկը չի օգնում լուծել ձեր խնդիրը, դիմեք ձեր մատակարարին կամ սպասարկման կենտրոնին: Խնդրում ենք մի ապամոնտաժեք սարքը և մի փորձեք վերանորոգել այն ինքնուրույն:

Տեղեկատվություն ուտիլիզացիայի վերաբերյալ



Այս խորհրդանիշները նշանակում են, որ սարքը, նրա մարտկոցներն ու կուտակիչները և էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները ուտիլիզացնելիս պետք է հետևեք էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների արտադրության թափոնների (WEEE) և մարտկոցի և մարտկոցի թափոնների հետ վարվելու կանոնակարգերին: Համաձայն կանոնների, տվյալ սարքավորումը ծառայության ժամկետի ավարտից հետո ենթակա է բաժան ուտիլիզացիայի:

Սարքը, մարտկոցները և կուտակիչները, ինչպես նաև էլեկտրական և էլեկտրոնային պարագաները չի կարելի ուտիլիզացնել չտեսակավորված քաղաքային թափոնների հետ, քանի որ դա կվնասի շրջակա միջավայրին:

Այս սարքի ուտիլիզացիայի համար, այն պետք է վերադարձվի վաճառքի կետ կամ հանձնվի տեղական վերամշակման կետ:

Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել տեղական կենցաղային թափոնների ոչնչացման ծառայություն:

Երաշխիքային ժամկետը և ծառայության ժամկետը ապրանքի գնման օրվանից 2 տարի է:

Տեղեկություններ արտադրողի մասին՝ «ASBISc Enterprises PLC», Ազիոս Աֆանասիոս, Դիամոնո Կորոս, Կոլոնակիու, 43, 4103, Լիմասոլ, Կիպրոս: Արտադրված է Չինաստանում:

Սարքի արդի տեղեկությունները և մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև միացման հրահանգները, հավաստագրերը, որակի և երաշխիքի վերաբերյալ պահանջներ ընդունող ընկերությունների մասին տեղեկությունները հասանելի են ներբեռնման համար aeno.com/documents հղումով: Նշված բոլոր ապրանքանիշերն ու դրանց անվանումները իրենց համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են.

GE ჰაერის გაწმენდი **AENO** მიზნად ისახავს აერის დეზინფექციასა და გაწმენდას ალერგენებისგან, ყვავილის მტვრისგან, სოკოების სპორებისგან, მტვრის ნაწილაკებისგან, კვამლისგან, ცხოველების ბეწვისგან და უსიამოვნო სუნისგან.

ტექნიკური მახასიათებლები

შემავალი ძაბვა: 12 ვ, 2 ა. ელექტროენერჯის ადაპტერის შეყვანისას ძაბვის მიწოდება: 100-240 ვოლტი ცვლადი დენის (VAC), 50-60 ჰვ. ნომინალური სიმძლავრე: 24 ვატი. პროდუქტიულობა: 150 მ³/სთ. ხმაურის დონე: 40 დბ-მდე (1 მ მანძილზე). მომსახურების არეალი: 25 მ²მდე. შიდა ჰაერის გაწმენდის დრო: 2-3 საათი. წონა შეფუთვის გარეშე: 2.1 კგ. ზომა: 1205 მმ × 385 მმ.

მისაწოდებელი ნაწარმი

AENO ჰაერის გაწმენდი (იხ. სურათი ა), დენის ადაპტერი, HEPA ფილტრი, გამოიყენების სახელმძღვანელო, საგარანტიო ბარათი.

შეზღუდვები და გაფრთხილებები

ყურადღება! მოწყობილობის შიგნით არის UV ლედ ნათურა. დაუშვებელია მოწყობილობის დაშლა და დაშლილ მდგომარეობაში მისი ჩართვა, ეს ძალიან საშიშია თქვენი თვალებისთვის.

სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ გაწმენდი გათიშულია. არ ჩადოთ გაწმენდი წყალში ან სხვა სითხეში. მოსავლელად არ გამოიყენოთ აგრესიული და აალებადი პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს ქლორს ან ალკოჰოლს. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ ისე, როგორც ეს აღწერილია სწრაფ და სრულ სახელმძღვანელოებში. ინსტრუქციის დაუცველობამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი და სხვა საშიში მდგომარეობა, ასევე დაზიანება. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის დაზიანებულია ან გაზარულია. არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა გარეთ ან წყლის წყაროებთან, დამატენიანებლის ჩათვლით. არ დააყენოთ მოწყობილობას მზის სხივებთან ახლოს, ტენიან ადგილას ან ვიბრაციის ქვეშ. არ დააგდოთ, გადააგდოთ,

დაშალოთ მოწყობილობა და არ სცადოთ მისი შეკეთება. არ მოათავსოთ საკაბელო რადიატორებთან, გაზქურებთან ან გამათბობლებთან ახლოს. არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები ან სარეცხი საშუალებები მოწყობილობის გასაწმენდად. ნუ გადააგდებთ მოწყობილობას მუნიციპალურ ნარჩენებთან ერთად, რადგან ეს ზიანს აყენებს გარემოს. სწორი განკარგვის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ ნარჩენების შეგროვებისა და განკარგვის ორგანიზაციას. ზვევები მთარიდეთ მოწყობილობას. არსებობს დაზიანებისა და ელექტროშოკის სერიოზული რისკი. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ მოზრდილებისთვის.

გაფრთხილებები, სიფრთხილის ზომები და ინსტრუქციები, რომლებიც მოცემულია ამ დოკუმენტში, არ შეიცავს ყველა შესაძლო სამშო სიტუაციას. მოიქეცით ნებისმიერი გონიერი ადამიანით მოწყობილობის გამოყენებისას.

ექსპლუატაციამდე მომზადება

მუშაობის დაწყებამდე ამოიღეთ შეფუთვა HEPA ფილტრიდან. ამისათვის გადაატრიალეთ გამწმენდი საპირისპირო მხარეს და ამოიღეთ მისი საფარი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მიმართულებით დატრიალებით (იხ. სურათი **b**). შემდეგ ამოიღეთ HEPA ფილტრის გამწმენდის კორპუსიდან ქსოვილის ზოლების გამოყენებით (იხ. სურათი **c**), მაშორეთ მას შეფუთვა, ჩადეთ ფილტრი და გადაატრიალეთ საფარი საათის ისრის მიმართულებით (იხილეთ სურათი **d**). ამის შემდეგ, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ჰაერის გამწმენდი ელექტროენერგიის წყაროს (შტეფსელს) ადაპტერის გამოყენებით, რომელიც გათვალისწინებულია მისაწოდებელ ნაკრებში. ადაპტერის შტეკერი უნდა ჩასვთ გამწმენდის ძარის ბუდეში, ხოლო ადაპტერის შტეკერი კი - შტეფსელში.

ყურადღება! არასოდეს გამოიყენოთ ელექტროენერგიის სხვა ადაპტერები ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს გამწმენდი.

აკონტროლეთ საკონტროლო პანელიდან

დენის ადაპტერის ელექტროენერჯის წყაროსთან (კედლის შტეფსელთან) მიერთების შემდეგ გამწმენდი გადაადის ლოდინის რეჟიმში. გამწმენდის ზედა პანელზე არის 6 მარკენებელი ღილაკი (იხ. სურათი e):

- **POWER**  ღილაკი, რომელსაც გადაყავს გამწმენდი ლოდინის რეჟიმიდან მუშაობის რეჟიმზე, თიშავს გამწმენდს და ასევე რთავს ანიონის ფილტრს.
- ღილაკები **SLEEP** , **SPEED MID**  და **SPEED HIGH** , რომლებიც ცვლის გამწმენდის ფენის სიჩქარეს: Sleep - მშვიდი რეჟიმი, Speed Mid - საშუალო რეჟიმი, Speed High - მაღალი ვენტის ბრუნვის სიჩქარე;
- ღილაკი **FILTER** , რომელიც ციმციმით მიუთითებს ფილტრის შეცვლის დროზე (თან ახლავს ხმოვანი სიგნალი, რომლის გაჩერებაც შესაძლებელია ღილაკის ხელახლა დაჭერით);
- **UV-C**  ღილაკი, რომელიც რთავს UV დიოდს ჰერის დეზინფექციისთვის.

ტექნიკური უზრუნველყოფა

რეგულარულად გაწმინდეთ HEPA ფილტრი, თუმცა არ გარეცხოთ იგი წყლით ან გამოიყენოთ ის სასარგებლო ვადის ამოწურვის ბოლოს. მშრალი HEPA ფილტრი რეგულარულად მზებზე არ ამოიღოთ მტვერი HEPA ფილტრიდან მტვერსასრუტით ან წყლის ჭავლით.

გამწმენდის HEPA ფილტრის შეცვლა საჭიროა 2200 საათი მუშაობის შემდეგ (3-6 თვე). HEPA ფილტრიდან მტვერის ამოსაღებად ამოიღეთ იგი გამწმენდის კორპუსიდან. გამოიყენეთ რბილი ქსოვილი ნეიტრალური (არაკოროზიული) სარეცხი საშუალებით, რომ ამოიღოთ მტვერი ან ჭუჭყის დიდი ნაწილები HEPA ფილტრის ზედაპირიდან და

გამწმენდიდან. HEPA ფილტრის გაშრობის შემდეგ, ჩააბრუნეთ ის ჰაერის გამწმენდში. თუ ჰაერის გამწმენდი დიდი ხნის განმავლობაში არ იქნება გამოყენებული, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ მოწყობილობა მშრალ, გრილ და კარგად ვენტილირებად ადგილას არის შენახული, შეფუთეთ იგი მტვრისგან დაცულ ჩანთაში. იმისათვის, რომ გამოუყენებელი გამწმენდი ამუშავებადი იყოს, დროდადრო უნდა ჩართოთ მინიმუმ რამდენიმე წუთის განმავლობაში.

ყურადღება! არ დაუშვათ წყლის მოხვედრა გამწმენდის კორპუსში

შესაძლო გაუმართაობის აღმოფხვრა

1. გამწმენდი არ ირთვება. შეამოწმეთ არის თუ გამწმენდი შეერთებული დენის წყაროსთან და მიეწოდება თუ არა შტეფსელს ელექტროენერგია, თუ ჩართულია კვების ბლოკი და თუ დაცულია სიფრთხილის ზომები, წითელი ფილტრის შეცვლის მაჩვენებელი ციმციმებს თუ არა.
2. ძლიერი ხმაური. შეამოწმეთ არის თუ არა რამე ჩარჩენილი ფენის სისტემაში, ხომ არ არის გამწმენდის კორპუსი დახრილი. თუ ხმაური მაინც მაღალია, შეეცადეთ შეამციროთ გამწმენდის ენერგია Speed Mid, Sleep ღილაკების გამოყენებით. ასევე გამოიყენეთ ძილის რეჟიმი ღამით გამწმენდის მუშაობისთვის.
3. უსიამოვნო სუნის გამწმენდიდან. თუ საწმენდები მუშაობის პირველი რამდენიმე საათის განმავლობაში გამოყოფს პლასტმასის სუნს, ეს ნორმალურია. ამასთან, მოწყობილობამ შესაძლოა უსიამოვნო სუნის გამოყოს ფილტრის გაქედვის შემთხვევაშიც. ამ შემთხვევაში, იგი უნდა გაიწმინდოს ან შეიცვალოს. თუ წვის სუნის დადგება, სასწრაფოდ გამორთეთ გამწმენდი. შემდეგ დაუკავშირდით დამხმარე ჯგუფს ან საცალო მოვაქრეს, ვისგანაც შეიძინეთ თქვენი მოწყობილობა.
4. ფილტრის შეცვლის მაჩვენებელი აგრძელებს ციმციმს ფილტრის შეცვლის ან გაწმენდის შემდეგაც. დააჭირეთ ფილტრის ღილაკს - Filter. ფილტრის შეცვლის ტაიმერი განახლდება და ინდიკატორი გამოირთვება.

ყურადღება! თუ ვერცერთი საშუალება ვერ გადაჭრის თქვენს პრობლემას, დაუკავშირდით თქვენს მომწოდებელს ან სერვისცენტრს. გთხოვთ, ნუ დაშლით მოწყობილობას და თავად ნუ შეეცდებით მის შეკეთებას.

ნარჩენების თავიდან მოშორების შესახებ ინფორმაცია



ეს სიმბოლოები გულისხმობს, რომ თქვენი მოწყობილობის, მისი ბატარეების და აკუმულატორების და მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარების გადაყრისას თქვენ უნდა დაიცვათ ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენებისა (WEEE) და ბატარეისა და აკუმულატორის ნარჩენების თავიდან მოშორების რეგულაციები. რეგულაციების თანახმად, ეს მოწყობილობა ექვემდებარება ცალ-ცალკე გადაყრას მისი

სარგებლიანობის ვადის ბოლოს.

არ გადაავდოთ მოწყობილობა, მისი ბატარეები და აკუმულატორები, ასევე მისი ელექტრო და ელექტრონული აქსესუარები არასორტიზებულ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელებზე, რადგან ეს ზიანს აყენებს გარემოს.

ამ აღჭურვილობის თავიდან მოშორების მიზნით, ის უნდა დაბრუნდეს გაყიდვის ადგილას ან გაიფაუნოს თქვენს ადგილობრივ გადამამუშავების ცენტრში.

გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის სამსახურს დეტალებისთვის.

გარანტია და ექსპლუატაციის ვადა პროდუქტის შექმნის დღიდან 2 წელი. ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ: "ASBISC Enterprises PLC" (საჯარო პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია "ASBISC Enterprises"), აგიოს ათანასიოს, დაიამონდ ქორთ, კოლონაკიუს ქუჩა, 43, 4103 ლიმასოლი, კვიპროსი. დაშვადებულია ჩინეთში.

განახლებული ინფორმაციისთვის და მოწყობილობის დეტალური აღწერისთვის, აგრეთვე დაკავშირების ინსტრუქციისთვის, სერთიფიკატებისთვის, იმ შესახებ ინფორმაციისთვის, რომლებიც მიიღებენ პრეტენზიებს ხარისხისა და გარანტიის შესახებ, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ aeno.com/documents

ყველა ნახსენები სავაჭრო ნიშანი და მათი სახელები მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა

KZ **AENO** ауа тазартқышы үй ішіндегі ауаны аллергиядан, гүл тозаңынан, зең спорасынан, шаң бөлшектерінен, түтіннен, жануарлардың жүнінен және жағымсыз иістерден дезинфекциялауға және тазартуға арналған.

Техникалық сипаттамалары

Қуат кернеуі: 12 В, 2 А. Қуаты: 24 Вт. Қуат адаптерінің кірісіндегі қуаттау кернеуі: 100-240 VAC, 50-60 Гц. Өнімділігі: 150 м³/сағ. Шудың деңгейі: 40 дБ дейін (1 м қашықтықта). Қызмет көрсету аймағы: 25 м² дейін. Үй ішіндегі ауаны тазарту уақыты: 2-3 сағат. Қаптамасыз салмағы: 2,1 кг. Өлшемі: Ø205 мм × 385 мм.

Жеткізілім жинақтамасы

AENO ауа тазартқышы (**a** суретін қараңыз), қуат адаптері, HEPA сүзгісі, қысқаша нұсқаулығы, кепілдік талоны.

Шектеулер мен ескертулер

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғының ішінде ультракүлгін жарықдиод бар. Құрылғыны бөлшектеуге және бөлшектелген күйде қосуға болмайды, бұл сіздің көзіңізге өте қауіпті.

Техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын тазартқыштың розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Тазартқышты суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Тазартқышты күту үшін құрамында хлор немесе спирт бар агрессивті және тез тұтанатын өнімдерді пайдаланбаңыз. Құрылғыны тек қысқаша және толық пайдаланушы нұсқаулықтарында сипатталғандай қолданыңыз. Нұсқауларды орындамау өртке және басқа қауіпті жағдайларға, сондай-ақ жарақаттарға әкелуі мүмкін. Құрылғы зақымдалған немесе жарылған болса, оны пайдаланбаңыз. Құрылғыны бөлмеден тыс немесе су көздеріне, оның ішінде ауаны ылғалдандырғыштарға жақын жерде орнатпаңыз.

Құрылғыны тікелей күн сәулесінің, ылғалдың немесе дірілдің әсеріне ұшыратпаңыз. Құрылғыны құлатпаңыз, лақтырмаңыз, бөлшектемеңіз немесе өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Кабельді радиаторлардың, пештердің немесе жылытқыштардың жанында орналастырмаңыз. Құрылғыны тазалау үшін тазалағыш немесе жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды, себебі ол қоршаған ортаға зиян тигізеді. Дұрыс кәдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін қалдықтарды жинау және шығару жөніндегі жергілікті ұйымға хабарласыңыз. Балаларды құрылғыға жолатпаңыз. Ауыр жарақат алу және электр тогы соғу қаупі бар. Бұл құрылғы тек ересектер пайдалану үшін арналған. Осы құжаттағы ескертулер, сақтық шаралары мен нұсқаулар ықтимал қауіпті жағдайлардың бәрін қамтымауы мүмкін. Құрылғыны пайдалану кезінде ақыл-ойға сүйену керек.

Құрылғыны жұмыс істеуге дайындау

Жұмысқа кіріспес бұрын HEPA сүзгісінен орамасын алыңыз. Ол үшін тазартқышты төңкеріп, қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап, шешіп алыңыз (**b** суретін қараңыз). Осыдан кейін тазартқыш корпусынан HEPA сүзгісін мата жолақтарынан ұстап, алып шығыңыз (**c** суретін қараңыз), орамасын алып тастап, сүзгіні артқа салыңыз және қақпақты сағат тілінің бағыты бойынша бұрап бекітіңіз (**d** суретін қараңыз). Осыдан кейін, жеткізушінің жиынтығына кіретін адаптерді пайдаланып, ауа тазартқышты қуат желісіне (электр розеткасына) қосыңыз керек. Адаптердің штепселі тазартқыш корпусындағы ұяшыққа, ал адаптердің ашасы розеткаға қосылуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Желілік қуат үшін басқа қуат адаптерлерін ешқашан пайдаланбаңыз, себебі бұл тазартқышты зақымдауы мүмкін.

Бақылау панелінен басқару

Қуат адаптерін пайдаланып қуат желісіне (розеткаға) қосылғаннан кейін тазартқыш күту режиміне өтеді. Тазартқыштың жоғарғы бақылау панелінде 6 индикаторлық батырма бар (е суретін қараңыз):

- тазартқышты күту режимінен жұмыс режиміне ауыстыратын **POWER**  батырмасы тазартқышты өшіреді, сонымен қатар анион сүзгісін қосады.
- тазартқыштың желдеткіш жылдамдығын ауыстыратын **SLEEP**  , **SPEED**

MID  және **SPEED HIGH**  батырмалары: Sleep – тыныш режим, Speed Mid – орташа режим, Speed High – желдеткіштің жоғары айналу жылдамдығы;

- жыпылықтау арқылы сүзгіні ауыстырудың уақыты келгенін білдіретін

FILTER  батырмасы (батырманы қайта басу арқылы тоқтатуға болатын дыбыстық сигнал береді);

- ауаны дезинфекциялау үшін ультракүлгін жарықдиодты қосатын **UV-C**

 батырмасы.

Техникалық қызмет көрсету

HEPA сүзгісін үнемі тазалаңыз, бірақ оны сумен шаймаңыз немесе қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қолданбаңыз. HEPA сүзгісін үнемі күн астында құрғатыңыз. HEPA сүзгісіндегі шаңды шаңсорғышпен немесе су ағынымен тазаламаңыз.

Тазартқыштың HEPA сүзгісін әр 2200 сағат жұмыс істеген сайын (3-6 айда) ауыстыру қажет. HEPA сүзгісіндегі шаңды кетіру үшін оны тазартқыш корпусынан алыңыз. HEPA сүзгісі мен тазартқыштың бетінен шаңды

немесе кірдің ірі кесектерін кетіру үшін бейтарап (агрессивті емес) жуғыш зат қосылған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. HEPA сүзгісі кептірілгеннен кейін оны іске қосу үшін ауа тазартқышқа орнатыңыз. Егер ауа тазартқыш ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса, құрылғының құрғақ, салқын және жақсы желдетілетін жерде екендігіне көз жеткізіп, оны шаң өткізбейтін қаппен жабыңыз. Пайдаланылмайтын тазартқышты жұмыс күйінде ұстау үшін оны мезгіл-мезгіл кем дегенде бірнеше минутке қосып отыру керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тазартқыш корпусына судың кіруіне жол бермеңіз

Ықтимал ақаулықтарды жою

1. Тазартқыш қосылмайды. Тазартқыштың розеткаға қосылғанын және розеткада қуат кернеуі бар-жоғын, қуаттау автоматы қосылып тұрғанын және сақтандырғыштар бүтіндігін, сүзгіні ауыстырудың қызыл индикаторы жыпылықтап тұрмағанын тексеріңіз.
2. Қатты шу. Желдеткішке бірдеңе кептеліп қалмағанын немесе тазартқыштың корпусы еңкеймегенін тексеріңіз. Егер шу әлі де қатты болса, Speed Mid, Sleep батырмаларын пайдаланып, тазартқыштың қуатын азайтуға тырысыңыз. Sleep режимін тазартқышты түнде пайдалану үшін де қолданыңыз.
3. Тазартқыштан жағымсыз иіс шығады. Егер алғашқы бірнеше сағат ішінде тазартқыштан пластиктің иісі шықса, ол қалыпты жағдай. Алайда, сүзгі бітелген кезде де құрылғы жағымсыз иіс шығаруы мүмкін. Бұл жағдайда оны тазалау немесе ауыстыру қажет. Егер сіз жанудың иісін сезсеңіз, тазартқышты дереу розеткадан ажыратыңыз. Осыдан кейін қолдау қызметіне немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз.
4. Сүзгіні ауыстырғаннан немесе тазалағаннан кейін де сүзгіні ауыстырудың индикаторы жыпылықтай береді. Filter – сүзгі батырмасын

басыңыз. Сүзгіні ауыстыру таймері қайта іске қосылып, индикаторы сөнеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер мүмкін әдістердің ешқайсысы сіздің мәселеңізді шешпесе, жеткізушіңізге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны бөлшектемеңіз және оны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз.

Кәдеге жарату туралы ақпарат



Бұл белгілер құрылғыны, оның аккумуляторлары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарақтарын қоқысқа тастау кезінде электрлік және электронды қондырғылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен аккумулятор қалдықтарының ережелерін сақтауды білдіреді.

Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді.

Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бұл қоршаған ортаға зиян тигізеді.

Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өңдеу орталығына қайтару қажет.

Келілдік және қызмет ету мерзімі өнімді сатып алған күннен бастап 2 жылды құрайды. Өндіруші туралы мәліметтер: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, Колонакиу көшесі, 43, 4103 Лимасол, Кипр. Қытайда жасалған.

Заманауи ақпарат пен құрылғының егжей-тегжейлі сипаттамасын, сондай-ақ қосылу нұсқаулығын, сертификаттарды, сапа мен келілдікке шағымдарды қабылдайтын компаниялар туралы ақпаратты aeno.com/documents сайтынан жүктеуге болады. Барлық аталған сауда белгілері және олардың атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

LT Oro valytuvas „AENO“ skirtas dezinfekuoti ir išvalyti patalpų orą nuo alergenu, žiedadulkių, grybelių sporų, dulkių dalelių, dūmų, gyvūnų plaukų ir nemalonių kvapų.

Techninės specifikacijos

Maitinimo įtampa: 12 V, 2 A. Maitinimo adapterio įvesties maitinimo įtampa: 100–240 VAC, 50–60 Hz. Nominali galia: 24 W. Našumas: 150 m³/h. Triukšmo lygis: iki 40 dB (1 m atstumu). Aptarnavimo plotas: iki 25 m². Patalpų oro valymo laikas: 2-3 valandos. Svoris be pakuotės: 2,1 kg. Dydis: Ø205 mm × 385 mm.

Tiekimo komplektas

AENO oro valytuvas (žr. **a** pav.), maitinimo adapteris, HEPA filtras, trumpas vadovas, garantinis talonas.

Apribojimai ir įspėjimai

DĖMESIO! Įrenginio viduje yra UV šviesos diodas. Negalima išardyti prietaiso ir įjungti jo išardyto, tai labai pavojinga jūsų akims.

Prieš pradėdami techninę priežiūrą, įsitikinkite, kad valytuvas yra išjungtas iš maitinimo lizdo. Nemerkite valytuvo į vandenį ar kitus skysčius. Valytuvo priežiūrai nenaudokite agresyvių ir degių produktų, kuriuose yra chloro ar alkoholio. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta trumpuose ir išsamiuose vartotojo vadovuose. Nesilaikant instrukcijų, gali kilti gaisras ir kitos pavojingos situacijos, taip pat galima susižeisti. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas ar įtrūkęs. Nemontuokite prietaiso lauke ar šalia vandens šaltinių, įskaitant drėkintuvus. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir vibracijos. Neišmeskite, nemeskite, neišardykite prietaiso ir nbandykite patys jį pataisyti. Nedėkite kabelio šalia radiatorių, viryklių ar šildytuvų. Prietaisui valyti nenaudokite valymo priemonių ar ploviklių. Neišmeskite prietaiso su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai pakenks aplinkai. Norėdami

gauti daugiau informacijos apie teisingą utilizavimą, susisiekite su vietine atliekų surinkimo ir šalinimo organizacija. Saugokite prietaisą nuo vaikų. Yra rimtų sužeidimų ir elektros smūgio pavojus. Šis prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems.

Šiame dokumente pateiktuose įspėjimuose, atsargumo priemonėse ir instrukcijose gali būti išvardintos ne visos galimos pavojingos situacijos. Naudodami prietaisą naudokitės sveiku protu.

Prietaiso parengimas darbui

Prieš pradėdami dirbti, išimkite HEPA filtrą iš pakuotės iš. Norėdami tai padaryti, apverskite valytuvą dugnu aukštyn ir nuimkite jo dangtį pasukdami prieš laikrodžio rodyklę (žr. **b** pav.). Po to audinio juostelėmis ištraukite HEPA filtrą iš valytuvo korpuso (žr. **c** pav.), nuimkite jo pakuotę, įstatykite atgal filtrą ir užfiksuokite dangtį pasukdami pagal laikrodžio rodyklę (žr. **d** pav.). Po to turite prijungti oro valytuvą prie maitinimo šaltinio (elektros lizdo) naudodami adapterį, kuris yra tiekimo komplekte. Adapterio kištukas turi būti įkištas į lizdą ant valytuvo korpuso, o adapterio kištuką - į lizdą.

DĖMESIO! Jokiu būdu nenaudokite kitų maitinimo adapterių prietaisui, nes tai gali sugadinti valytuvą.

Valdymas iš valdymo skydelio

Prijungus maitinimo šaltinį (sieninį lizdą) naudojant maitinimo adapterį, valytuvai persijungia į budėjimo režimą. Viršutiniame valytuvo valdymo skydelyje yra 6 indikatorius mygtukai (žr. **e** pav.):

- mygtukas **POWER** , perjungiantis valytuvą iš budėjimo režimo į veikimo režimą, išjungia valytuvą ir įjungia anijonų filtrą.

- mygtukai **SLEEP** , **SPEED MID**  ir **SPEED HIGH** , kurie perjungia valytuvo ventilatoriaus greitį: Sleep – tylus, „Speed Mid“ – vidutinis, „Speed High“ – didelis ventilatoriaus sukimosi greitis;
- **FILTER**  mygtukas, kuris mirksi nurodydamas, kad laikas pakeisti filtrą (lydimas garso signalo, kurį galima sustabdyti dar kartą paspaudus mygtuką);
- **UV-C**  mygtukas, įjungiantis UV diodą oro dezinfekcijai.

Techninė priežiūra

Reguliariai valykite HEPA filtrą, tačiau jo neplaukite vandeniu ir nenaudokite pasibaigus jo galiojimo laikui. Reguliariai džiovinkite HEPA filtrą saulėje. Nevalykite dulkių iš HEPA filtro dulkių siurbliu ar vandens srove.

Valytuvo HEPA filtrą reikia keisti kas 2200 darbo valandų (3-6 mėnesius). Norėdami pašalinti dulkes iš HEPA filtro, išimkite jį iš valytuvo korpuso. Norėdami pašalinti dulkes ar didelius nešvarumų gabalus nuo HEPA filtro ir valytuvo paviršiaus, naudokite minkštą skudurėlį su neutraliu (neagresyviu) plovikliu. Išdžiovinus HEPA filtrą, įdėkite jį į oro valytuvą. Jei oro valytuvus nebus naudojamas ilgą laiką, turite įsitikinti, kad prietaisas yra sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, uždenkite jį dulkių nepraleidžiančiu maišeliu. Norėdami nenaudojamą valytuvą palaikyti darbingoje būklėje, turite jį kartkartėmis įjungti bent kelioms minutėms.

DĖMESIO! Neleiskite vandeniui patekti į valytuvo korpusą

Galimų gedimų šalinimas

1. Valytuvas neįsijungia. Patikrinkite, ar valytuvas yra prijungtas prie maitinimo tinklo ir ar yra maitinimo šaltinis, ar įjungtas automatinis jungiklis ir ar nepažeisti saugikliai, ar mirksi raudonas filtro keitimo indikatorius.
2. Didelis triukšmas. Patikrinkite, ar ventiliatoriuje nėra nieko įstrigę, ar valytuvo korpusas nepakrypo. Jei triukšmas vis dar per didelis, pabandykite sumažinti valiklio galią naudodamiesi mygtukais „Speed Mid“, „Sleep“. Taip pat naudokite Sleep režimą valytuvui valdyti naktį.
3. Nemalonus kvapas iš valytuvo. Jei valytuvas per kelias pirmąsias darbo valandas skleidžia plastiko kvapą, tai yra normalu. Tačiau prietaisas gali skleisti nemalonų kvapą taip pat, jei filtras yra užsikimšęs. Tokiu atveju jis turi būti išvalytas arba pakeistas. Jei užuodžiate deginimo kvapą, nedelsdami išjunkite valymo įrenginį iš elektros tinklo. Tada susisieki su palaikymo tarnyba arba pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
4. Filtro keitimo indikatorius ir toliau mirksi net pakeitus arba išvalius filtrą. Spustelėkite filtro mygtuką - Filter. Filtro keitimo laikmatis bus paleistas iš naujo ir indikatorius išsijungs.

DĖMESIO! Jei nėra viena iš galimų priemonių nepašalina jūsų problemos, susisieki su tiekėju arba aptarnavimo centru. Prašau neišardyti prietaisą ir nemėginkite patys taisyti.

Informacija apie perdirbimą



Šie simboliai nurodo, kad šalindami prietaisą, jo baterijas ir akumulatorius bei elektrinius ir elektroninius priedus privalote laikytis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) ir Baterijų ir akumuliatorių atliekų taisyklių. Pagal teisės aktus, pasibaigus šios įrangos naudojimo laikui, ji turi būti utilizuojama atskirai.

Negalima išmesti su prietaisu, jo baterijas ir akumulatorius, o taip pat jo elektriniai ir elektroniniai priedai kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tai būtų kenksminga aplinkai.

Norint atsikratyti šios įrangos, ją reikia grąžinti į pardavimo vietą arba atiduoti į vietinį perdirbimo centrą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtų kreiptis į vietos klientų aptarnavimo atliekų šalinimo.

Garantijos laikotarpis ir aptarnavimo trukmė yra 2 metai nuo gaminio įsigijimo datos.
Gamintojo duomenys: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limasolis, Kipras. Pagaminta Kinijoje.

Naujausią informaciją ir išsamius prietaisų aprašymus, taip pat prijungimo instrukcijas, sertifikatus, kokybės pretenzijas ir garantinę informaciją galima atsisiųsti iš svetainės aeno.com/documents. Visi prekių ženklai ir prekių ženklų pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

LV Gaisa attīrītājs **AENO** ir paredzēts, lai dezinficētu un attīrītu iekštelpu gaisu no alergēniem, ziedputekšņiem, sēnišu sporām, putekļu daļiņām, dūmiem, dzīvnieku spalvām un nepatīkamām smakām.

Tehniskā specifikācija

Barošanas spriegums: 12 V, 2 A. Padeves spriegums strāvas adaptera ieejā: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz. Nominālā jauda: 24 W. Produktivitāte: 150 m³/h. Trokšņa līmenis: līdz 40 dB (1 m attālumā). Apkalpošanas zona: līdz 25 m². Gaisa attīrīšanas laiks telpā: 2-3 stundas. Svārs bez iepakojuma: 2,1 kg. Izmēri: Ø205 mm × 385 mm.

Piegādes komplekts

AENO gaisa attīrītājs (skatīt attēlu **a**), strāvas adapteris, HEPA-filtrs, īsa lietošanas pamācība, garantijas talons.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Uzmanību! Ierīces iekšpusē ir UV gaismas diode. Ierīci nav atļauts izjaukt un ieslēgt izjauktu, tas ir ļoti bīstami jūsu redzei.

Pirms tehniskās apkopes uzsākšanas pārliecinieties, ka tīrītājs ir atvienots no tīkla. Neiegremdējiet tīrītāju ūdenī vai citā šķīdumā. Gaisa attīrīšanas ierīces kopšanai nelietojiet agresīvus un viegli uzliesmojošus produktus, kas satur hloru vai alkoholu. Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši īsajā un pilnajā lietošanas pamācībā norādītajam. Norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku un citas bīstamas situācijas, kā arī traumas. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai saplaisājusi. Neuzstādiet ierīci ārpus telpām vai ūdens avotu, tostarp mitrinātāju, tuvumā. Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem, mitrumam vai vibrācijai. Nemētājiet un neizjauciet ierīci, kā arī nemēģiniet to salabot patstāvīgi. Nenovietojiet kabeli līdzās radiatoriem, krāsnīm vai sildītājiem. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus. Nav

pieļaujama ierīces utilizācija kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitēs videi. Lai iegūtu detalizētu informāciju par pareizu utilizāciju, sazinieties ar vietējo atkritumu savākšanas un izvešanas organizāciju. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei. Pastāv nopietnu ievainojumu un elektrošoka risks. Šī ierīce ir paredzēta tikai pieaugušo lietošanai.

Šajā dokumentā ietvertie brīdinājumi, piesardzības pasākumi un instrukcijas var neaprašīt visas iespējamās bīstamās situācijas. Lietojot ierīci, vadieties no veselā saprāta.

Ierīces sagatavošana darbam

Pirms darba uzsākšanas, noņemiet iepakojumu no HEPA-filtru. Lai to izdarītu, apgrieziet tīrītāju ar apakšdaļu uz augšu un noņemiet tā vāku, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (skat. attēlu **b**). Tad, velkot aiz auduma sloksnēm, izņemiet HEPA-filtru no tīrītāja korpusa (skatiet attēlu **c**), noņemiet no tā iepakojumu, ievietojiet filtru atpakaļ un nostipriniet vāciņu, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā (sk. attēlu **d**). Pēc tam gaisa attīrītājs ir jāpievieno strāvas padevei (elektrības kontaktligzdai), izmantojot adapteri, kas iekļauts piegādes komplektā. Adaptera kontaktdakša jāievieto ligzdā uz tīrītāja korpusa, bet adaptera kontaktdakša – kontaktligzdā.

UZMANĪBU! Nekad nelietojiet citus elektrotīkla strāvas adapterus, jo tas var izraisīt attīrītāja bojājumus.

Vadība ar kontroles paneli

Pēc pieslēgšanas strāvas padevei (kontaktligzdai) izmantojot strāvas adapteri, attīrītājs pāriet gaidīšanas režīmā. Attīrītāja augšējā vadības panelī ir 6 indikatora pogas (skat. attēlu **e**):

- poga **POWER**  , kas attīrītāju pārslēdz no gaidīšanas režīma uz darba režīmā, izslēdz attīrītāju un ieslēdz arī anjonu filtru.

- pogas **SLEEP** , **SPEED MID**  un **SPEED HIGH** , kas pārslēdz attīrītāja ventilatora ātrumu: Sleep – klusais režīms, Speed Mid – vidējais režīms, Speed High – liels ventilatora rotācijas ātrums;
- **FILTER** poga , kas mirgojot norāda, ka ir pienācis laiks nomainīt filtru (tam pievienots skaņas signāls, kuru ir iespējams apturēt atkārtoti nospiežot pogu);
- **UV-C** poga , kas ieslēdz UV gaismas diodi gaisa dezinfekcijai.

Tehniskā apkope

Regulāri notīriet HEPA-filtru, tomēr neskalojiet to ar ūdeni un nelietojiet to pēc tā lietošanas termiņa beigām. Regulāri žāvējiet HEPA filtru saulē. Neizņemiet putekļus no HEPA-filtra ar putekļu sūcēja vai ūdens strūkļas palīdzību.

Attīrītāja HEPA-filtrs ir jāmaina ik pēc katrām 2200 darba stundām (3-6 mēnešiem). Lai attīrītu no putekļiem HEPA-filtru, izņemiet to no attīrītāja korpusa. Izmantojiet mikstu drānu ar neitrālu (neagresīvu) mazgāšanas līdzekli, lai notīrītu putekļus vai lielus netīrumu gabalus no HEPA-filtra un tīrītāja virsmas. Pēc tam, kad HEPA-filtrs ir izžuvis, uzstādiet to gaisa attīrītājā. Ja gaisa attīrītājs netiks izmantots ilgu laiku, jums jāpārlicinās, ka ierīce atrodas sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā, pārklājiet to ar putekļu necaurīdīgu maisu. Lai neizmantoto tīrīšanas līdzekli uzturētu darba kārtībā, tas laiku pa laikam jāieslēdz vismaz uz dažām minūtēm.

Uzmanību! Neļaujiet ūdenim iekļūt attīrītāja korpusā

Iespējamās darbības bojājumu novēršanai

1. Gaisas attīrītājs neieslēdzas. Pārbaudiet, vai gaisa attīrītājs ir pievienots kontaktligzdai un vai kontaktligzdā ir strāvas padeve, vai ir ieslēgts automātiskais slēdzis un vai drošinātāji nav bojāti, vai nemirgo sarkanais filtra nomaiņas indikators.
2. Skaļš troksnis. Pārbaudiet, vai ventilatorā kaut kas nav iestrēdzis vai tīrītāja korpuss nav novietots slīpi. Ja troksnis joprojām ir pārāk spēcīgs, mēģiniet samazināt tīrītāja jaudu, izmantojot pogas Speed Mid, Sleep. Izmantojiet arī Sleep režīmu, lai naktī darbinātu attīrītāju.
3. Nepatikama smarža no gaisa attīrītāja. Ja tīrīšanas līdzeklis pirmajās ekspluatācijas stundās izdala plastmasas smaku, tas ir normāli. Tomēr ierīce var izdalīt nepatīkamu smaku arī tad, ja filtrs ir aizsērējis. Šajā gadījumā tas ir jātīra vai jānomaina. Ja jūtat deguma smaku, nekavējoties atvienojiet attīrītāju no elektrotīkla. Pēc tam sazinieties ar atbalsta dienestu vai mazumtirgotāju, no kura iegādājāties ierīci.
4. Filtra maiņas indikators turpina mirgot pat pēc filtra nomaiņas vai tīrīšanas. Noklikšķiniet uz filtra pogas – Filter. Filtra nomaiņas taimeris tiks restartēts un indikators izslēgsies.

UZMANĪBU! Ja neviens no iespējamiem risinājumiem nepalīdzēja neatrisināt jūsu problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai servisa centru. Lūdzu, neizjauciet ierīci un nemēģiniet to salabot patstāvīgi.

Informācija par pārstrādi



Šie simboli norāda, ka, atbrīvojoties no ierīces, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederumiem, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Noteikumi paredz, ka šīs iekārtas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jālikvidē atsevišķi.

Neizmetiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piederumus kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi.

Lai atbrīvotos no šo iekārtu, tā ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vai nodot vietējo uz pārstrādi.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

Garantijas termiņš un kalpošanas laiks ir 2 gadi no produkta iegādes datuma.

Ražotāja dati: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Kipra. Ražots Ķīnā.

Jaunākā informācija un detalizēti ierīču apraksti, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, kvalitātes prasību un garantijas informācija ir pieejama lejupielādei vietnē aeno.com/documents. Visas preču zīmes un zīmolu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

PL Oczyszczacz powietrza **AENO** jest przeznaczony do dezynfekcji i oczyszczania powietrza w pomieszczeniach z alergenów, pyłków, zarodników grzybów, cząstek kurzu, dymu, sierści zwierząt i nieprzyjemnych zapachów.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 12 V, 2 A. Napięcie wejściowe zasilacza: 100-240 VAC, 50-60 Hz. Moc: 24 W. Wydajność: 150 m³/h. Poziom hałasu: do 40 dB (w odległości 1 m). Max. powierzchnia pomieszczenia: 25 m². Czas oczyszczania powietrza w pomieszczeniach: 2-3 godziny. Waga bez opakowania: 2,1 kg. Rozmiar: Ø205 mm × 385 mm.

Skład zestawu

Oczyszczacz powietrza **AENO** (patrz rysunek **a**), zasilacz, filtr HEPA, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

Ograniczenia i ostrzeżenia

UWAGA! Wewnątrz urządzenia znajduje się dioda UV lamp. Nie wolno demontować urządzenia i włączać go w stanie zdemontowanym – jest to bardzo niebezpieczne dla oczu.

Przed rozpoczęciem konserwacji upewnij się, że oczyszczacz jest wyłączony. Nie zanurzaj oczyszczacza w wodzie ani innym płynie. Nie używaj do mycia oczyszczacza agresywnych i łatwopalnych środków zawierających chlor lub alkohol. Używaj urządzenia tylko zgodnie z opisem w skróconej i kompletnej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować pożar i inne niebezpieczne sytuacje, a także ryzyko wystąpienia obrażeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub pęknięte. Nie instaluj urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu źródeł wody, w tym nawilzaczy. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci ani wibracji. Nie upuszczaj, nie rzucaj, nie demontuj urządzenia ani nie próbuj go

naprawiać samodzielnie. Nie umieszczaj kabla w pobliżu kaloryferów, kuchenek lub grzejników. Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków czyszczących ani detergentów. Nie wyrzucaj urządzenia razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ będzie to szkodliwe dla środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się zbiórką i utylizacją odpadów. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia. Istnieje ryzyko poważnych obrażeń i porażenia prądem. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe.

Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje zawarte w tym dokumencie mogą nie obejmować wszystkich możliwych niebezpiecznych sytuacji. Korzystając z urządzenia, należy kierować się zdrowym rozsądkiem.

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy zdejmij opakowanie z filtra HEPA. Aby to zrobić, odwróć oczyszczacz do góry dnem i zdejmij pokrywę, kręcąc nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrz rysunek **b**). Następnie wyjmij filtr HEPA z korpusu oczyszczacza za pomocą pasków (patrz rysunek **c**), zdejmij z niego opakowanie, włóż filtr z powrotem i zabezpiecz pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz rysunek **d**). Następnie należy podłączyć oczyszczacz powietrza do źródła zasilania (gniazdka elektrycznego) za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu. Kabel zasilacza należy podłączyć do wejścia na korpusie oczyszczacza, a wtyczkę do gniazdka sieciowego.

UWAGA! Nigdy nie używaj innych zasilaczy, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia oczyszczacza.

Corystanie z panelu sterowania

Po podłączeniu do źródła zasilania (gniazdka) za pomocą zasilacza, oczyszczacz przechodzi w tryb czuwania. Na górnym panelu sterowania oczyszczacza znajduje się 6 przycisków (patrz rysunek e):

- przycisk **POWER** , który przełącza oczyszczacz z trybu czuwania do trybu pracy, wyłącza oczyszczacz, a także włącza filtr anionowy.
- przyciski **SLEEP** , **SPEED MID**  i **SPEED HIGH** , które zmieniają prędkość wentylatora oczyszczacza: Sleep – tryb cichy, Speed Mid – tryb średni, Speed High – duża prędkość obrotowa wentylatora;
- przycisk **FILTER** , który sygnalizuje miganiem, że należy wymienić filtr (towarzyszy temu sygnał dźwiękowy, który można zatrzymać, ponownie naciskając przycisk);
- przycisk **UV-C** , który włącza diodę UV w celu dezynfekcji powietrza.

Konserwacja

Czyść filtr HEPA regularnie, ale nie płucz go wodą ani nie korzystaj z niego po zakończeniu okresu użytkowania. Regularnie susz filtr HEPA na słońcu. Nie usuwaj kurzu z filtra HEPA odkurzaczem ani pod bieżącą wodą.

Filtr HEPA oczyszczacza należy wymieniać co 2200 godzin pracy (3-6 miesięcy).

Aby usunąć kurz z filtra HEPA, wyjmij go z obudowy oczyszczacza. Użyj miękkiej szmatki z neutralnym (nie powodującym korozji) środkiem czyszczącym, aby usunąć kurz lub większe zanieczyszczenia z powierzchni filtra HEPA i oczyszczacza. Po wyschnięciu filtra HEPA zainstaluj go w oczyszczaczu powietrza, aby rozpocząć pracę. Jeśli oczyszczacz powietrza nie będzie

używany przez dłuższy czas, upewnij się, że urządzenie znajduje się w suchym, chłodnym i dobrze przewietrzanym miejscu, przykryj je pyłoszczelnym workiem. Aby utrzymać nieużywany oczyszczacz w dobrym stanie, należy go co jakiś czas włączać na co najmniej kilka minut.

UWAGA! Nie pozwól, aby woda dostała się do korpusu oczyszczacza

Rozwiązywanie problemów

1. Oczyszczacz się nie włącza. Sprawdź, czy oczyszczacz jest podłączony do gniazdka i czy w gniazdku jest zasilanie, czy jest włączony wyłącznik instalacyjny i czy bezpieczniki są całe, czy miga czerwony wskaźnik wymiany filtra.
2. Głośny hałas. Sprawdź, czy coś nie utknęło w wentylatorze lub, czy korpus oczyszczacza nie jest przechylony. Jeśli hałas jest nadal zbyt głośny, spróbuj zmniejszyć moc oczyszczacza za pomocą przycisków Speed Mid, Sleep. Używaj trybu Sleep również wtedy, gdy korzystasz z oczyszczacza nocą.
3. Nieprzyjemny zapach z oczyszczacza. Jeśli oczyszczacz wydziela zapach plastiku podczas pierwszych kilku godzin pracy, jest to normalne. Jednak urządzenie może wydzielać nieprzyjemny zapach również wtedy, gdy zanieczyszczony filtr jest. W takim przypadku należy go wyczyścić lub wymienić. Jeśli poczujesz spaleniznę, natychmiast wyłącz oczyszczacz z gniazdka. Następnie skontaktuj się z pomocą techniczną lub sprzedawcą, u którego kupiłeś urządzenie.
4. Wskaźnik wymiany filtra nadal miga nawet po wymianie lub wyczyszczeniu filtra. Kliknij przycisk filtra – Filter. Licznik czasu wymiany filtra uruchomi się ponownie, a wskaźnik się wyłączy.

UWAGA! Jeśli żadne z możliwych rozwiązań nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z dostawcą lub centrum serwisowym. Nie demontuj urządzenia ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.

Informacje dotyczące recyklingu



Symbole te oznaczają, że podczas utylizacji urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz baterii i akumulatorów.

Zgodnie z przepisami to urządzenie podlega selektywnej utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania.

Nie wolno wyrzucać urządzenia, jego baterii i akumulatorów oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może to być szkodliwe dla środowiska.

Aby utylizować urządzenie, należy je zwrócić do punktu sprzedaży lub przekazać do lokalnego centrum recyklingu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów z gospodarstw domowych.

Okres gwarancji i użytkowania wynosi 2 lata od daty zakupu produktu.

Dane producenta: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Made in China.

Aktualne informacje i szczegółowe opisy urządzeń, jak również instrukcje podłączenia, certyfikaty, reklamacje jakościowe i informacje gwarancyjne są dostępne do pobrania na stronie aeno.com/documents. Wszystkie znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich właścicieli.

RO Purificatorul de aer este **AENO** conceput pentru a dezinfecta și curăța aerul interior de alergeni, polen, spori fungici, particule de praf, fum, păr de animale și mirosuri neplăcute.

Specificații

Tensiune de alimentare: 12 V, 2 A. Putere nominală: 24 W. Tensiunea de alimentare la intrarea adaptorului de alimentare: 100-240 V c.a., 50-60 Hz. Productivitate: 150 m³/h. Nivel de zgomot: până la 40 dB (la o distanță de 1 m). Zona de acțiune: până la 25 m². Timp de purificare a aerului interior: 2-3 ore. Greutate fără ambalaj: 2,1 kg. Dimensiune: Ø 205 mm × 385 mm.

Set de livrare

Purificator de aer **AENO** (vezi imaginea **a**), adaptor de alimentare, filtru HEPA, ghid de utilizare rapidă, certificat de garanție.

Limitări și avertismente

ATENȚIE! În interiorul dispozitivului există un LED UV. Nu este permis să dezamblați dispozitivul și să îl porniți dezamblat, deoarece acest lucru este foarte periculos pentru ochii dumneavoastră.

Asigurați-vă că purificatorul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a începe întreținerea. Nu scufundați purificatorul în apă sau în orice alt lichid. Nu folosiți produse agresive și inflamabile care conțin clor sau alcool pentru îngrijirea purificatorului. Utilizați dispozitivul numai așa cum este descris în ghidurile de utilizare rapide și complete. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la incendii și alte situații periculoase, precum și la rănire. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau fisurat. Nu instalați dispozitivul în aer liber sau lângă surse de apă, inclusiv umidificatoare. Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui, umezelii sau vibrațiilor. Nu scăpați, aruncați sau dezamblați dispozitivul și nu încercați să îl reparați singur. Nu amplasați

cablul lângă calorifere, sobe sau încălzitoare. Nu utilizați agenți de curățare sau detergenți pentru a curăța dispozitivul. Nu aruncați dispozitivul împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru va afecta mediul. Pentru mai multe informații despre eliminarea corectă, contactați organizația locală de colectare și eliminare a deșeurilor. Țineți copiii departe de dispozitiv. Există riscul de rănire gravă și electrocutare. Acest dispozitiv este destinat numai pentru adulți.

Avertismentele, precauțiile și instrucțiunile conținute în acest document pot să nu conțină toate situațiile periculoase posibile. Bazați-vă pe o judecată lucidă atunci când utilizați dispozitivul.

Pregătirea dispozitivului înainte de utilizare

Înainte de a începe utilizarea, scoateți ambalajul din de pe filtrul HEPA. Pentru a face acest lucru, întoarceți purificatorul cu capul în jos și scoateți capacul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic (vezi figura **b**). Apoi scoateți filtrul HEPA din corpul purificatorului folosind benzile din țesătură (vezi figura **c**), scoateți ambalajul de pe acesta, introduceți filtrul înapoi și fixați capacul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic (vezi figura **d**). După aceea trebuie să conectați purificatorul de aer la sursa de alimentare (priză electrică) folosind adaptorul inclus în setul de livrare. Ștecherul adaptorului trebuie introdus în mufa de pe corpul purificatorului, iar ștecherul adaptorului în priză.

ATENȚIE! Nu folosiți niciodată alte adaptoare de alimentare pentru rețea, deoarece acest lucru poate deteriora purificatorul.

Control de la panoul de comandă

După conectarea la sursa de alimentare (priza de perete) cu ajutorul adaptorului de alimentare, purificatorul intră în modul de așteptare. Există 6

butoane indicatoare pe panoul de comandă superior al purificatorului (vezi figura e):

- butonul **POWER**  care comută purificatorul din modul de așteptare în modul de funcționare, oprește purificatorul și pornește filtrul de anioni.
- butoanele **SLEEP** , **SPEED MID**  și **SPEED HIGH**  care comută viteza ventilatorului purificatorului: modul Sleep – silențios, Speed Mid – mediu, Speed High – viteză de rotație mare a ventilatorului;
- butonul **FILTER**  care indică în mod intermitent că este timpul să înlocuiți filtrul (însoțit de un semnal sonor care poate fi oprit apăsând din nou butonul);
- butonul **UV-C**  care pornește dioda UV pentru dezinfectarea aerului.

Întreținere tehnică

Curățați regulat filtrul HEPA, dar nu-l clătiți cu apă și nu-l utilizați după sfârșitul duratei sale de viață. Uscați regulat filtrul HEPA la soare. Nu îndepărtați praful din filtrul HEPA cu un aspirator sau cu jet de apă.

Filtrul HEPA al purificatorului trebuie înlocuit la fiecare 2200 de ore de funcționare (3-6 luni). Scoateți filtrul HEPA din carcasa purificatorului pentru a îndepărta praful. Utilizați o cârpă moale cu detergent neutru (non-coroziv) pentru a îndepărta praful sau bucățile mari de murdărie de pe suprafața filtrului HEPA și a purificatorului. După ce filtrul HEPA s-a uscat, montați-l în purificatorul de aer pentru a porni. Dacă purificatorul de aer nu va fi folosit pentru o lungă perioadă de timp, trebuie să vă asigurați că dispozitivul se află într-o zonă uscată, rece, bine ventilată și că este acoperit cu un sac rezistent la

praf. Pentru a menține un purificator neutilizat în stare de funcționare, trebuie să îl porniți din când în când timp de cel puțin câteva minute.

ATENȚIE! Nu permiteți pătrunderea apei în corpul purificatorului

Depanarea eventualelor defecțiuni

1. Purificatorul nu pornește. Verificați dacă purificatorul este conectat la priză și dacă există tensiune la sursa de alimentare, dacă întrerupătorul este pornit și dacă siguranțele sunt intacte, dacă indicatorul roșu de schimbare a filtrului clipește.
2. Zgomot puternic. Verificați dacă există ceva blocat în ventilator sau dacă corpul purificatorului nu este înclinat. Dacă zgomotul este încă prea puternic, încercați să reduceți puterea aspiratorului folosind butoanele Speed Mid, Sleep. De asemenea, utilizați modul Sleep pentru a utiliza purificatorul pe timp de noapte.
3. Miros neplăcut de la purificator. Dacă purificatorul emite un miros de plastic în primele câteva ore de funcționare, acest lucru este normal. Cu toate acestea, dispozitivul poate emite un miros neplăcut și dacă filtrul este înfundat. În acest caz, trebuie curățat sau înlocuit. Dacă simțiți miros de ars, deconectați imediat purificatorul. Contactați apoi serviciul de asistență sau distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
4. Indicatorul de schimbare a filtrului continuă să clipească chiar și după ce ați înlocuit sau curățat filtrul. Faceți clic pe butonul filtrului - Filter. Temporizatorul de înlocuire a filtrului va reporni și indicatorul se va stinge.

ATENȚIE! Dacă niciuna dintre soluțiile posibile nu vă rezolvă problema, contactați furnizorul sau centrul de service. Vă rugăm să nu dezamblați dispozitiv sau să încercați să îl reparați singur.

Informații privind reciclarea



Aceste simboluri indică faptul că trebuie să respectați Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE) și Regulamentul privind deșeurile de baterii și acumulatori atunci când aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia, precum și accesoriile electrice și electronice ale acestuia. Conform reglementărilor acest echipament trebuie eliminat separat la sfârșitul duratei sale de

viață.

Nu aruncați aparatul, bateriile și acumulatorii acestuia sau accesoriile electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale nesortate, deoarece acest lucru ar fi dăunător pentru mediu.

Pentru a elimina acest echipament acesta trebuie returnat la punctul de vânzare sau predat la un centru de reciclare local.

Pentru detalii contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere.

Perioada de garanție și durata de viață a serviciului este de 2 ani de la data achiziționării produsului. Detalii despre producător: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cipru. Fabricat în China. Informații actualizate și descrieri detaliate ale dispozitivelor, precum și instrucțiuni de conectare, certificate, informații privind revendicările de calitate și garanția, sunt disponibile pentru descărcare la aeno.com/documents. Toate mărcile comerciale și numele de marcă sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

SK Čistička vzduchu **AENO** je určená na dezinfekciu a čistenie vzduchu v interiéroch od alergénov, peľu, spór plesní, prachových častíc, dymu, chlpov zvierat a nepríjemného zápachu.

Technické údaje

Napájacie napätie: 12 V, 2 A. Napájacie napätie na vstupe do napájacieho adaptéra: 100–240 V AC, 50–60 Hz. Výkon: 24 W. Produktivita: 150 m³/hod. Hladina hluku: do 40 dB (vo vzdialenosti 1 m). Obslužná plocha: do 25 m². Čas čistenia vzduchu v interiéri: 2-3 hodiny. Hmotnosť bez obalu: 2,1 kg. Veľkosť: Ø205 mm × 385 mm.

Obsah balenia

Čistička vzduchu **AENO** (pozri obrázok **a**), napájací adaptér, HEPA filter, stručná používateľská príručka, záručný list.

Obmedzenia a varovania

POZOR! Vo vnútri prístroja je UV LED dióda. Prístroj sa nesmie rozoberať a zapínať v rozobranom stave, je to veľmi nebezpečné pre zrak.

Pred začatím údržby sa uistite, či je čistička odpojená od siete. Čističku neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Pri starostlivosti o čističku nepoužívajte agresívne a horľavé prostriedky s obsahom chlóru alebo alkoholu. Zariadenie používajte iba tak, ako je to opísané v stručnej a úplnej používateľskej príručke. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť požiar a iné nebezpečné situácie, ako aj zranenie. Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený alebo prasknutý. Neinštalujte prístroj mimo interiéru alebo v blízkosti zdrojov vody, vrátane zvlhčovačov vzduchu. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo vibráciám. Dbajte na to, aby prístroj nespadol, nehádzte ho, nerozoberajte ho a ani sa ho nepokúšajte sami opraviť. Nenechávajte kábel v blízkosti radiátorov, sporákov alebo ohrievačov. Na

čistenie prístroja nepoužívajte čistiace prostriedky ani saponáty. Zariadenie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu, pretože by to mohlo poškodiť životné prostredie. Ďalšie informácie o správnej likvidácii získate od miestnej organizácie zberu a likvidácie odpadu. Chráňte prístroj pred deťmi. Existuje riziko vážneho zranenia a úrazu elektrickým prúdom. Toto zariadenie je určené iba pre dospelých.

Varovania, bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto dokumente nemusia obsahovať všetky možné nebezpečné situácie. Pri používaní zariadenia buďte opatrní.

Príprava zariadenia na použitie

Pred použitím je potrebné odstrániť obal z HEPA filtra. Za týmto účelom otočte čističku hore dnom a odstráňte kryt otočením proti smeru hodinových ručičiek (pozri obrázok **b**). Potom pomocou textilných pásov vyberte HEPA filter z tela čističky (pozri obrázok **c**), odstráňte z neho obal, vložte filter späť a zavrite veko otáčaním v smere hodinových ručičiek (pozri obrázok **d**). Potom treba čističku vzduchu pripojiť k zdroju napájania (elektrickej zásuvke) pomocou adaptéra, ktorý je súčasťou balenia. Zástrčka adaptéra musí byť zasunutá do zásuvky na tele čističky a zástrčka adaptéra do zásuvky.

POZORI Nikdy nepoužívajte na napájanie zo siete iné adaptéry, pretože by to mohlo čističku poškodiť.

Ovládanie pomocou ovládacieho panela

Po pripojení k zdroju napájania (sieťová zásuvka) pomocou napájacieho adaptéra prejde čistička do pohotovostného režimu. Na hornom ovládacom paneli čističky je 6 indikátorových tlačidiel (pozri obrázok **e**):

- tlačidlo **POWER**  , ktoré prepína čističku z pohotovostného režimu do prevádzkového režimu, vypína čističku a tiež zapína aniónový filter.

- tlačidlá **SLEEP** , **SPEED MID**  a **SPEED HIGH** , ktoré prepínajú rýchlosť ventilátora čističky: Sleep – tichý režim, Speed Mid – stredný režim, Speed High – vysoká rýchlosť otáčania ventilátora;
- tlačidlo **FILTER** , ktoré blikaním indikuje, že je čas na výmenu filtra (je sprevádzané zvukovým signálom, ktorý je možné zastaviť opätovným stlačením tlačidla);
- tlačidlo **UV-C** , ktoré zapína UV diódu na dezinfekciu vzduchu.

Údržba

HEPA filter pravidelne čistite, ale neoplachujte ho vodou, ani ho nepoužívajte po ukončení doby životnosti. HEPA filter pravidelne sušte na slnku. Neodstraňujte prach z HEPA filtra vysávačom alebo prúdom vody.

HEPA filter čističky treba vymieňať každých 2200 hodín prevádzky (3–6 mesiacov). Ak chcete odstrániť prach z HEPA filtra, vyberte ho z krytu čističky. Na odstránenie prachu a veľkých nečistôt z povrchu HEPA filtra a čističky použite mäkkú handričku s neutrálnym (neagresívnym) čistiacim prostriedkom. Po zaschnutí HEPA filter vložte do čističky vzduchu. Ak nebudete čističku vzduchu dlhší čas používať, uistite sa, že je prístroj na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, zakryte ho prachotesným vreckom. Aby ste nepoužívanú čističku udržali v prevádzkyschopnom stave, musíte ju z času na čas zapnúť aspoň na niekoľko minút.

POZOR! Zabráňte vniknutiu vody do tela čističky

Odstránenie možných porúch

1. Čistička sa nezapne. Skontrolujte, či je čistička zapojená do zásuvky a či je v zásuvke napätie, či je zapnutý istič a či sú poistky neporušené, či neblíkajú červená kontrolka výmeny filtra.
2. Hlasný zvuk. Skontrolujte, či niečo nie je uviaznuté vo ventilátore alebo či nie je naklonené telo čističky. Ak je hluk stále príliš veľký, pokúste sa znížiť výkon čističky pomocou tlačidiel Speed Mid, Sleep. Režim Sleep použite aj na prevádzku čističky v noci.
3. Neprijemný zápach z čističky. Ak počas niekoľkých prvých hodín prevádzky z čističky cítiť zápach plastu, je to normálne. Zo zariadenia však môže vychádzať neprijemný zápach aj v prípade, že je zanesený filter. V takom prípade ho treba vyčistiť alebo vymeniť. Ak cítite zápach zhorenin, okamžite odpojte čističku zo zásuvky. Potom kontaktujte službu podpory alebo predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.
4. Indikátor výmeny filtra stále bliká, aj keď ste filter vymenili alebo vyčistili. Stlačte tlačidlo filtra – Filter. Reštartuje sa časovač výmeny filtra a indikátor zhasne.

POZOR! Ak žiadne z možných riešení neodstráni váš problém, kontaktujte dodávateľa alebo servisné stredisko. Nerozoberajte spotrebič a ani sa ho nepokúšajte sami opraviť.

Informácie o recyklácii



Tieto symboly označujú, že pri likvidácii spotrebiča, jeho batérií a akumulátorov a jeho elektrického a elektronického príslušenstva musíte dodržiavať predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a o odpade z batérií a akumulátorov. Podľa predpisov sa toto zariadenie musí po skončení životnosti zlikvidovať oddelene.

Prístroj, jeho batérie a akumulátory ani jeho elektrické a elektronické príslušenstvo nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, pretože by to bolo škodlivé pre životné prostredie.

Ak chcete toto zariadenie zlikvidovať, musíte ho vrátiť na miesto predaja alebo odovzdať do miestneho recyklačného centra.

Záručná doba a životnosť je 2 roky od dátumu zakúpenia výrobku.

Údaje o výrobcovi: ASBISc Enterprises PLC, Agios Athanasios, Diamond Court, 43 Colonakiou Street, 4103 Limassol, Cyprus. Vyrobené v Číne.

Aktuálne informácie a podrobné popisy zariadení, ako aj návody na pripojenie, certifikáty, informácie o reklamáciách a zárukách sú k dispozícii na stiahnutie na stránke aeno.com/documents. Všetky ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

UA Очишувач повітря **AENO** призначений для дезінфекції та очищення повітря в приміщенні від алергенів, квіткового пилку, грибкових спор, частинок пилу, диму, вовни тварин, а також неприємних запахів.

Технічні характеристики

Напруга живлення: 12 В, 2 А. Номінальна потужність: 24 Вт. Напруга живлення на вході у блок живлення: 100-240 В змінного струму, 50-60 Гц. Продуктивність: 150 м³/год. Рівень шуму: до 40 дБ (на відстані 1 м). Площа обслуговування: до 25 м². Час очищення повітря в приміщенні: 2-3 години. Маса без упаковки: 2,1 кг. Розмір: Ø205 мм × 385 мм.

Комплект поставки

Очишувач повітря **AENO** (див. малюнок **а**), адаптер живлення, HEPA-фільтр, стислий посібник користувача, гарантійний талон.

Обмеження і попередження

УВАГА! Усередині пристрою є УФ-світлодіод. Не допускається розбирати пристрій і включати його в розібраному вигляді, це дуже небезпечно для вашого зору.

Перед початком технічного обслуговування переконайтеся, що очишувач вимкнено з розетки. Не занурюйте очишувач у воду або будь-яку іншу рідину. Не використовуйте для догляду за очишувачем агресивні і легкозаймисті засоби, що містять хлор або алкоголь. Використовуйте пристрій тільки відповідно до опису, зазначеному в стислому і повному посібниках користувача. Порушення інструкцій може призвести до виникнення пожежі та інших небезпечних ситуацій, а також травм. Не використовуйте пристрій при наявності на ньому пошкоджень і тріщин. Не встановлюйте пристрій зовні приміщень, а також поблизу джерел води, включно зі зволожувачами повітря. Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, вологи і вібрації. Не упускайте, не кидайте, не

розбирайте пристрій і не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Не ставте кабель поруч з радіаторами, плитами або нагрівачами. Не використовуйте для очищення пристрою чистячі і миючі засоби. Не допускається утилізація пристрою разом з не відсортованими міськими відходами, оскільки це завдасть шкоди навколишньому середовищу. За більш детальною інформацією щодо правильної утилізації слід звернутися в місцеву організацію зі збирання та вивезення відходів. Не підпускайте дітей до пристрою. Існує ризик отримання серйозних травм і ураження електричним струмом. Цей пристрій призначений для використання виключно дорослими.

Попередження, запобіжні заходи та інструкції, що містяться в даному документі, не можуть містити всі можливі небезпечні ситуації. Слід керуватися здоровим глуздом при використанні пристрою.

Підготовка пристрою до роботи

Перед початком роботи необхідно видалити упаковку з HEPA-фільтра. Для цього переверніть очищувач догори дном і зніміть його кришку, повертаючи її проти годинникової стрілки (див. малюнок **b**). Потім витягніть HEPA-фільтр з корпусу очищувача за тканинні смужки (див. малюнок **c**), зніміть з нього упаковку, вставте фільтр назад і закріпіть кришку, повертаючи її за годинниковою стрілкою (див. малюнок **d**). Після цього необхідно підключити очищувач повітря до мережі живлення (електричної розетки) за допомогою адаптера, який входить до комплекту поставки. Штекер адаптера необхідно вставити в гніздо на корпусі очищувача, а вилку адаптера - в розетку.

УВАГА! В жодному разі не використовуйте для живлення від мережі інші адаптери живлення, оскільки це може призвести до пошкодження очищувача.

Управління з контрольної панелі

Після підключення до мережі живлення (розетки) за допомогою адаптера очищувач переходить в режим очікування. На верхній контрольній панелі очищувача розташовані 6 кнопок-індикаторів (див. малюнок **e**):

- кнопка **POWER**  , яка переводить очищувач з режиму очікування в режим роботи, вимикає очищувач і також вмикає аніонний фільтр.
- кнопки **SLEEP** , **SPEED MID**  і **SPEED HIGH**  , які перемикають швидкості роботи вентилятора очищувача: Sleep – тихий режим, Speed Mid – середній режим, Speed High – висока швидкість обертання вентилятора;
- кнопка **FILTER**  , яка показує миготінням, що прийшов час замінити фільтр (супроводжується звуковим сигналом, який можна зупинити повторним натисканням на кнопку);
- кнопка **UV-C**  , яка вмикає ультрафіолетовий діод для дезінфекції повітря.

Технічне обслуговування

Регулярно прочищайте HEPA-фільтр, але не промивайте його водою і не використовуйте після закінчення терміну служби. Регулярно висушуйте HEPA-фільтр на сонці. Не знімайте пил з HEPA-фільтру за допомогою пилососа або струменя води.

HEPA-фільтр очищувача потребує заміни кожні 2200 годин роботи (3-6 місяців). Для очищення HEPA-фільтра від пилу витягніть його з корпусу очищувача. Для видалення пилу або великих шматків бруду з поверхні HEPA-фільтра і очищувача використовуйте м'яку тканину з нейтральним

(неагресивним) м'яким засобом. Після просушування HEPA-фільтра встановіть його в очищувач повітря для запуску. Якщо очищувач повітря не використовувався довгий час, потрібно переконаватися, що пристрій знаходиться в сухому, прохолодному і добре провітрюваному приміщенні, накрити його пилонепроникним мішком. Для того, щоб підтримувати невикористований очищувач в працездатному стані, потрібно включати його час від часу хоча б на кілька хвилин.

УВАГА! Не допускайте потрапляння води в корпус очищувача.

Усунення можливих несправностей

1. Очистник не вмикається. Перевірте, чи ввімкнений очищувач в розетку і чи є в розетці напруга живлення, чи ввімкнено автомат живлення і чи цілі запобіжники, чи блимає червоний індикатор заміни фільтра.
2. Сильний шум. Перевірте, чи не застрягло що-небудь у вентиляторі, чи не нахилено корпус очищувача. Якщо шум все одно занадто сильний, спробуйте зменшити потужність роботи очищувача кнопками Speed Mid, Sleep. Використовуйте режим Sleep для роботи очищувача вночі.
3. Неприємний запах з очищувача. Якщо в перші кілька годин роботи очищувач видає запах пластику - це нормально. Однак пристрій може видавати неприємний запах також у разі засмічення фільтра. В цьому випадку його необхідно очистити або замінити. Якщо ви відчуваєте запах горілого, негайно вимкніть очищувач з розетки. Потім зв'яжіться зі службою підтримки або продавцем, у якого ви придбали пристрій.
4. Індикатор заміни фільтра продовжує блимати навіть після того, як ви замінили або очистили фільтр. Натисніть на кнопку фільтра - Filter. Таймер заміни фільтра перезапуститься, а індикатор згасне.

УВАГА! Якщо жоден з можливих шляхів усунення не допоміг вирішити вашу проблему, зверніться до постачальника або в сервісний центр. Будь

ласка, не розбирайте пристрій і не намагайтеся відремонтувати його самостійно.

Інформація про утилізацію



Ці символи означають, що при утилізації пристрою, його батарей і акумуляторів, а також його електричних і електронних аксесуарів, необхідно слідувати Директиві щодо відпрацьованого електричного й електронного обладнання (WEEE) і Директиві про батарейки та акумулятори та відходи від батарейок та акумуляторів, що містять небезпечні речовини. Згідно з директивами, дане обладнання після закінчення терміну служби підлягає окремій утилізації.

Не допускається утилізацію пристрою, його батареї та акумулятори, а також його електричні і електронні аксесуари разом з несорттованими міськими відходами, оскільки це завдасть шкоди навколишньому середовищу.

Для утилізації даного устаткування, його необхідно повернути в пункт продажу або здати в місцевий пункт переробки.

Для отримання детальної інформації слід звернутися в місцеву службу ліквідації побутових відходів.

Гарантійний термін і термін служби – 2 роки з дати придбання виробу.

Відомості про виробника: «АСБІСк Ентерпрайзес ПЛК» (ASBISc Enterprises PLC), Arioc Афанасіос, Діамонд Корт, Колонакі Стріт, 43, 4103 Лімассол, Кіпр. Зроблено в Китаї.

Актуальні відомості і докладний опис пристрою, а також інструкція по підключенню, сертифікати, відомості про компанії, які приймають претензії щодо якості та гарантії, доступні для скачування за посиланням aeno.com/documents. Всі зазначені торговельні марки і їх назви є власністю їх відповідних власників.

UZ **AENO** havo tozaligichi bino ichidagi havoni allergenlardan, gul changlaridan, zamburug'li sporalaridan, chang zarrachalaridan, tutundan, hayvonlarning yungidan va yoqimsiz hidlardan zararsizlantirish va tozalash uchun mo'ljallangan.

Texnik xususiyatlari

Tok kuchlanishi: 12 V, 2 A. Quvati: 24 Vt. Quvvat adapteriga kirishda quvvat kuchlanishi: 100-240 V o'zgaruvchan tok, 50-60 Gtz. Unumdorligi: 150 m³/soat. Shovqin darajasi: 40 dB gacha (1 m masofada). Xizmat ko'rsatish maydoni: 25 m² gacha. Uy ichidagi havoni tozalash vaqti: 2-3 soat. O'ralmagan holdagi vazni: 2,1 kg. Hajmi: Ø205 mm × 385 mm.

Yetkazib berilgan mahsulotning to'plami

AENO havo tozaligichi (**a** rasmga qarang), quvvat adapteri, HEPA filtri, foydalanish uchun tezkor qo'llanma, kafolat taloni.

Cheklovlar va ogohlantirishlar

Diqqat! Qurilmaning ichida ultrabinafsha nur chiqaradigan diod mavjud. Qurilmani qismlarga ajratish va uni qismlarga ajratilgan holda yoqish ta'qiqlanadi, bu sizning ko'zlaringiz uchun juda xavflidir.

Texnik xizmat ko'rsatishni boshlashdan oldin tozalagich o'chirilganligiga ishonch hosil qiling. Tozalagichni suvga yoki boshqa suyuqlikka botirmang. Changyutgichni tozalashda xlor yoki spirtli moddalarni o'z ichiga oladigan agressiv va yonuvchan mahsulotlardan foydalanmang. Qurilmadan faqat foydalanish uchun tezkor va qisqa qo'llanmalarida ko'rsatib o'tilgan tavsifga muvofiq foydalaning. Ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yong'in va boshqa xavfli holatlarga, shuningdek jarohatlarga olib kelishi mumkin. Agar qurilma shikastlangan yoki yorilib ketgan bo'lsa, uni ishlatmang. Qurilmani ochiq havoda yoki suv manbalari, shu jumladan havo namlagichlari yaqinida o'rnatmang. Qurilmaga to'g'ridan-

to'g'ri quyosh nuri tushishiga, uni nam bo'lishiga va tebranishga yo'l qo'ymang. Qurilmani tushirib yubormang, tashlamang, qismlarga ajratmang yoki o'zingiz ta'mirlashga urinmang. Kabelni radiatorlar, plitalar yoki isitgichlar yoniga qo'ymang. Qurilmani tozalash uchun tozalovchi vositalar yoki yuvish vositalaridan foydalanmang. Qurilmani saralanmagan maishiy chiqindilar bilan tashlamang, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi. To'g'ri utilizatsiya qilish bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun mahalliy chiqindilarni yig'ish va olib chiqish tashkilotiga murojaat qiling. Bolalarni qurilmadan uzoqroq tuting. Jiddiy shikastlanish va elektr toki urishi xavfi mavjud. Ushbu qurilma faqat kattalar foydalanishi uchun mo'ljallangan.

Ushbu hujjatda keltirilgan ogohlantirishlar, ehtiyot choralari va ko'rsatmalar barcha yuzaga keladigan xavfli vaziyatlarni o'z ichiga olmaydi. Qurilmadan foydalanganda aqlni ishlating.

Qurilmani ishga tushirish uchun tayyorgarlik ko'rish

Ishni boshlashdan oldin, HEPA filtrining ustidagi o'rovini olib tashlang. Buning uchun tozalagichni teskari tomonga burab, soat strelkasiga teskari burab qopqog'ini echib oling (**b** rasmga qarang). Keyin mato chiziqlari yordamida HEPA filtrini tozalagich korpusidan chiqarib oling (**c** rasmga qarang), undan qadoqlarni olib tashlang, filtrni qaytib joylashtiring va soat yo'nalishi bo'yicha burab qopqoqni mahkamlang (**d** rasmga qarang). Shundan so'ng, siz havo tozalagichni etkazib berish to'plamiga kiritilgan adapter yordamida quvat manbaiga (rozetkaga) ulashingiz kerak. Adapterning shtekerini tozalagich korpusidagi gnezdoga, adapter vilkasini rozetkaga qo'shish kerak.

DIQQAT! Tarmoq quvati uchun hech qachon boshqa quvat adapterlarini ishlatmang, chunki bu tozalagichga zarar etkazishi mumkin.

Boshqaruv panelidan boshqarish

Quvvat adapteri yordamida quvvat manbaiga (rozetkaga) ulangandan so'ng, tozalagich kutish rejimiga o'tadi. Tozalagichning yuqorigi boshqaruv panelida 6 ta ko'rsatkich tugmasi mavjud (**e** rasmga qarang):

- tozalash moslamasini kutish rejimidan ish rejimiga o'tkazadigan **POWER**  tugmasi tozalagichni o'chiradi va shuningdek, anion filtrini yoqadi.
- tozalagichning ventilyator tezligini almashtiradigan **SLEEP** , **SPEED MID** 
va **SPEED HIGH**  tugmalari: Sleep – ohista rejim, Speed Mid – o'rta rejim, Speed High – ventilyatorning yuqori aylanish tezligi;
- **FILTER**  tugmasi yonib o'chib, filtrni almashtirish vaqti kelganligini ko'rsatib turadi (u ovozi signal bilan birga yonib o'chib turadi, bu ovozni to'xtatish uchun tugmani qayta bosish kerak);
- Havoni dezinfektsiya qilish uchun ultrabinafsha diydini yoqadigan **UV-C**  tugmasi.

Texnik xizmat ko'rsatish

HEPA filtrini muntazam tozalab turing, lekin uni suv bilan yuvmang yoki foydalanish muddati tugagandan so'ng ishlatmang. HEPA filtrini quyosh ostida muntazam ravishda quriting. HEPA filtridagi changni changyutgich yoki suv oqimi yordamida tozalang.

Tozalagichning HEPA filtrini har 2200 soatda (3-6 oyda) almashtirish kerak. HEPA filtridan changni tozalash uchun uni tozalagich korpusidan olib

tashlang. HEPA filtrining yuzasidan va tozalagichdan changni yoki katta miqdordagi kirlarni tozalash uchun neytral (agressiv bo'lmagan) yuvish vositasi bilan yumshoq matodan foydalaning. HEPA filtri quritilganidan so'ng uni ishga tushirish uchun havo tozalagichga o'rnatib. Agar havo tozalagich uzoq vaqt davomida ishlatilmasa, siz qurilma quruq, salqin va yaxshi shamollatiladigan joyda ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak, uni chang o'tkazmaydigan qop bilan yopib qo'ying. Ishlatilmaydigan tozalagichni ish holatida saqlash uchun vaqti-vaqti bilan kamida bir necha daqiqaga yoqishingiz kerak.

Diqqat! Tozalagichning korpusiga (tanasiga) suvning tushishiga yo'l qo'ymang

Mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish

1. Tozalagich yoqilmayapti. Tozalagich rozetkaga ulanganligini va rozetkada quvvat manbai mavjudligini, avtomat manbai yoqilganligini va saqlagichning (predoxranitelning) buzilmaganligini, filtrni o'zgartirish uchun qizil ko'rsatkichning yonib-o'chmaganligini tekshiring.
2. Qattiq shovqin. Ventilyatorga biron narsa tiqilib qolmaganligini yoki tozalagich korpusi (tanasi) og'ib ketmaganligini tekshiring. Agar shovqin hali ham baland bo'lsa, Speed Mid, Sleep tugmalari yordamida tozalagichning ishlash quvvatini kamaytirishga harakat qiling. Tunda tozalagichni ishlatish uchun Sleep rejimidan foydalaning.
3. Tozalagichdagi yoqimsiz hid. Agar tozalagich dastlab ishga tushirilgandan keyin bir necha soat ichida plastik hid chiqarsa, bu normal holat. Agar filtr chang bilan to'lib qolsa ham, qurilma yoqimsiz hid chiqarishi mumkin. Bu holda, uni tozalash yoki almashtirish kerak. Agar yonayotgan hidni sezsangiz, tozalagichni darhol rozetkadan chiqaring. Keyin qo'llab-quvvatlash xizmatiga yoki qurilmangizni sotib olgan sotuvchiga murojaat qiling.

4. Filtrni almashtirgandan yoki tozalaganingizdan keyin ham filtrni o'zgartirish uchun ko'rsatkich yonib-o'chib turadi. Filter - filtrning tugmachasini bosing.

Filtrni almashtirish taymeri qayta ishga tushadi va indikator o'chadi.

DIQQAT! Agar yuqorida ko'rsatib o'tilgan yechimlarning hech biri muammoingizni hal qilmasa, etkazib beruvchiga yoki xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Iltimos, qurilmani o'zingiz ochib, qismlarga (bo'laklarga) ajratmang yoki ta'mirlashga urinmang.

Utilizatsiya qilish (foydali narsalar olish) haqida ma'lumotlar



Ushbu belgilar qurilma, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek elektr va elektron aksessuarlarini utilisatsiya qilishda (WEEE) elektr va elektron uskunalarining hamda batareyalar va akkumulyatorlarning chiqindilaridan foydali narsalar olish qoidalariga amal qilish kerak. Qoidalarga ko'ra, ushbu uskunaning ishlash muddati tugagandan so'ng alohida utilizatsiyaga yotadi.

Qurilmani, uning batareyalari va akkumulyatorlari, shuningdek, unung elektrik va elektron aksessuarlarini shahar chiqindilari bilan bir qatorda utilizatsiya qilishga yo'l qo'yilmaydi, chunki bu atrof-muhitga zarar etkazadi.

Ushbu uskunani utilizatsiya qilish uchun uni sotish yoki mahalliy qayta ishlash nuqtalariga qaytarish kerak.

Batafsil tafsilotlarni olish uchun maishiy chiqindilarni yo'qotish xizmatiga murojaat qilish kerak.

Kafolat muddati va xizmat muddati – mahsulot sotib olingan kundan boshlab 2 yil.

Ishlab chiqaruvchi haqida ma'lumot: ASBISc Enterprises PLC, Agios Afanasios, Diamond Cort, Kolonakiou Street, 43, 4103 Limassol, Kipr. Xitoyda ishlab chiqarilgan.

Qurilmaning dolzarb ma'lumotlari va batafsil tavsifi, shuningdek ulanish bo'yicha ko'rsatmalar, sertifikatlar, sifat va kafolatlar bo'yicha da'volarni qabul qiladigan kompaniyalar haqidagi ma'lumotlarni aeno.com/documents sahifasidan yuklab olishingiz mumkin. Ko'rsatilgan barcha

CN AENO 空气净化器的设计目的是清除室内的过敏原、花粉、真菌孢子、灰尘颗粒、烟雾、动物毛发和异味。

技术参数

电源电压：12 V，2 A。适配器输入端的电源电压：100 - 240 V； 频率：50/60 Hz。功率：24W 净化风量：150 m³/h 噪音水平：低于 40 dB（距离 1 米）。服务面积：最多 25 m²。室内空气净化时间：2-3 小时。不含包装的重量：2.1kg。尺寸：Ø205 mm× 385 mm。

配套组件

AENO 空气净化器（参见图 a）、电源适配器、HEPA 过滤器、简易说明书、保修卡。

限制和警告

注意！ 机器内部有一个 UV LED 灯。禁止拆卸机器或以拆开的形式打开设备，以防伤害视力。

开始维护之前，请确保已切断净化器电源。请勿将净化机浸入水或任何其他液体中。请勿使用腐蚀性或易燃的含氯或酒精的产品来清洁净化机。请按照完整的简易用户手册中的说明使用本设备。违反说明可能导致火灾和其他危险情况，甚至受伤。如果设备已损坏或破裂，请勿使用。请勿将机器安装在室外或靠近水源（包括加湿器）的地方。请勿将机器暴露在阳光直射、潮湿或有震动的地方。请勿摔打、抛掷、拆卸或尝试自行维修设备。请勿将电线放在散热器、火炉或加热器附近。请勿使用清洁剂清洗机器。请勿将机器与未分类的城市垃圾一起处理，这会危害环境。有关正确处理的更多信息，请联系您当地的废物收集和处置机构。让儿童远离机器。有造成严重伤害和电击的危险。本机器仅供成人使用。本文件中包含的警告、注意事项和说明可能并不包含所有可能的危险情况。请依照常识使用设备。

准备使用设备

在开始工作之前，请从 HEPA 过滤器中取出包装（参见图 b）。请将净化机倒置，并逆时针旋转以卸下清洁剂盖（参见图 A）。然后拽动布条将 HEPA 过滤器从净化器主体中拉出（参

见图 B)，从中取出包装，装回过滤器，并顺时针旋转以固定盖子（参见图 C）。之后，您需要使用随附的适配器将空气净化器接通电源（电源插座）。适配器插头必须插入净化器外壳上的插座，适配器插头必须插入插座。

注意！ 在任何情况下都不要使用其他电源适配器来供电，这可能会损坏净化器。

控制面板控制

使用电源适配器连接到电源（壁挂电源插座）后，净化器进入待机模式。净化器上部控制面板上有 6 个指示灯按键（参见图 c）：

-  **POWER** 按键可将净化器从待机状态切换到工作模式，关闭净化器，也包括阴离子过滤器。
- **SLEEP** 、**SPEED MID**  和 **SPEED HIGH**  按键，切换净化机风扇的工作速度：Sleep - 静音模式，Speed Mid - 中等模式；Speed High - 风扇高速转动模式；
- **FILTER**  按键，闪烁表示该更换过滤器了（伴有声音信号，可以再次按下该按钮来停止）；
- **UV-C**  按键，打开用于空气消毒的紫外线二极管。

维护

定期清洁 HEPA 过滤器，但请勿用水冲洗或在其使用寿命到期时使用。定期在阳光下晒干 HEPA 过滤网。请勿使用吸尘器或水流来清除 HEPA 过滤器上的灰尘。

净化器的 HEPA 过滤器需要每运行 2200 小时（3-6 个月）更换一次。要清除 HEPA 滤清器上的灰尘，请把它从净化器外壳中取出来。使用带有中性（非腐蚀性）清洁剂的软布清除 HEPA 过滤器和净化器表面的灰尘或大块污垢。HEPA 过滤器晾干后，再将其安装在空气净化

化器中以启动。如果长时间不使用空气净化器，则要将机器放在干燥、凉爽和通风良好的地方，并用防尘袋覆盖。为了让未使用的净化器保持正常工作状态，您需要定期开启至少几分钟。

注意！ 不要让水进入净化器的主体

消除可能的故障

1. 净化器无法打开检查净化器是否已插入插座，插座中是否有电，电源是否已打开，保险丝是否完好，红色过滤器更换指示灯是否闪烁。
2. 巨大的噪音。检查风扇中是否粘有杂质，或净化器机体是否倾斜。如果噪音仍然太大，请尝试使用 Speed Mid、Sleep 按钮降低净化器的功率。晚上可以开启“Sleep”模式启动净化器。
3. 净化器发出异味。如果在运行的最初几个小时中净化器散发出塑料味，这是正常现象。但是，如果过滤器堵塞，机器也会散发异味。在这种情况下，必须对其进行清洁或更换。如果闻到焦灼的气味，请立即切断净化器的电源。然后联系支持服务或您购买设备的零售商。
4. 即使更换或清洁过滤器后，的过滤器更换指示灯仍会继续闪烁。请单击过滤器按钮 - Filter。更换过滤器的计时器将重新启动，指示灯将熄灭。

注意！ 如果没有任何方法可以解决您的问题，请联系供应商或服务中心。请不要拆卸吸尘器或尝试自行维修。

回收信息



这些符号表明，在处理本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件时，您必须遵守《废弃电气和电子设备》（WEEE）和《废弃电池回收处理》。在其使用寿命结束时，该设备必须被分类回收。

本设备、其电池和蓄电池以及其电气和电子配件不得与未经分类的城市垃圾一起处理，因为这将对环境造成危害。

处理本设备，必须将其送零售店或送到当地的回收中心。

请联系您当地的生活废弃物管理中心，以了解更多详情。

质保期和使用期限：自产品购买之日起 2 年。

制造商信息：ASBISc Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, Diamond Court, Ayios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus. 中国制造

有关设备的最新信息和详细描述，以及受理与质量和质保相关索赔的公司的证明、证书、信息可以在下列链接中下载：aeno.com/documents。所有这些商标及其名称均为其各自所有者的财产。

GET
MORE

aeno.com

RoHS
compliant

